



دفترچه راهنمای

# فر نوری "سولار دام"

لطفا پیش از استفاده این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید.

MS97BCR

MS97TCR

MS97WCR



# فهرست

۲	فهرست
۳-۱۵	دستورالعمل های مهم ایمنی
۱۶	اقدامات احتیاطی
۱۷-۱۸	باز کردن و نصب کردن
۱۹	صفحه کلید
۲۰	تنظیم ساعت
۲۱	قفل کورک
۲۲	شروع به کار سریع
۲۳	پخت با توان مایکرو
۲۴	میزان قدرت مایکرو
۲۵-۲۷	پخت با گریل
۲۸	پخت با کانوکشن
۲۹-۳۱	پخت ترکیبی سریع
۳۲-۴۰	آشپزی ایرانی
۴۱-۴۴	بخارپز
۴۵-۴۸	پخت فست فود (غذای آماده)
۴۹-۵۱	سرخ کردن و خشک کردن
۵۲-۵۳	بیخ زدایی خودکار
۵۴-۵۵	پخت با حسگر
۵۶	پخت بیشتر یا کمتر
۵۷	تیزی کردن آسان
۵۸-۶۱	نصب و پخت با چوجه گردان
۶۲	سرهم کردن جوجه گردان
۶۳	ظروف مایکروویو
۶۴-۶۵	مشخصات غذا و پخت مایکروویو
۶۶	پرسش و پاسخ
۶۷	مشخصات فنی

فر مایکروویو چگونه کار می کند؟

مایکروویوها از نوعی انرژی مثل امواج رادیویی و تلویزیونی و اشعه نور معمولی برخوردار هستند. معمولاً این امواج از محیط به بیرون کشیده می شوند و بدون اثر ناپدید می شوند. فرهای مایکروویو دارای مکثtron هستند که برای استفاده بهینه از انرژی در مایکروویوها طراحی شده است. الکتریسیته داخل لوله های مکثtron برای ایجاد انرژی مایکروویو استفاده می شود.

این امواج مایکروویو از طریق شکافهای داخل فر وارد محوطه پخت می شوند. یک صفحه دوار یا سینی کف آن قرار دارد. امواج مایکروویوها نمی توانند از دیواره های فلزی عبور کنند اما می توانند در مواردی مثل شیشه، سرامیک و کاغذ نفوذ کنند.

مایکروویو ظرف غذا را حرارت نمی دهد و ظرف به خاطر حرارت ایجاد شده توسط غذا داغ می شود.

## یک وسیله بسیار ایمن

فر مایکروویو شما یکی از ایمن ترین لوازم خانگی است. وقتی که در آن باز است فربه طور اتوماتیک تولید امواج را متوقف می کند. انرژی آن وقتی وارد غذا می شود تماماً تبدیل به حرارت می شود و وقتی آن را مصرف می کنید هیچگونه آسیبی به بدن شما نمی رساند.

# دستورالعمل های

## مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

این علامت، نماد موارد ایمنی است. این نماد خطرات بالقوه ای را که ممکن است منجر به صدمه یا مرگ شما و سایرین شود را به شما گوشزد می کند.

تمامی پیام های ایمنی به دنبال نماد ایمنی و واژه "هشدار" یا "اخطر" می آیند.

این دو واژه به معنای:



اخطر: این نماد خطرات یا موارد غیر ایمن را که می تواند منجر به آسیب جدی جانی و یا مرگ شود، خاطرنشان می کند.



هشدار: این نماد خطرات یا موارد غیر ایمن را که می تواند منجر به آسیب جانی یا مالی شود را خاطرنشان می کند.



لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.

این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

۲. از مایکروویو برای رطوبت زدایی (برای مثال، خشک کردن روزنامه، لباس، اسباب بازی، لوازم برقی، حیوانات خانگی یا کودک خیس) استفاده نکنید. فر مایکروویو برای گرم کردن مواد غذایی و انواع نوشیدنی طراحی شده است. خشک کردن مواد غذایی یا لباس و حرارت دادن پدهای گرم کننده همچنین خشک کردن اسفنج و لباس مرطوب و موارد مشابه می تواند منجر به آسیب جانی، جرقه یا آتش سوزی شود.  
این اقدام خطرات جدی چون آتش سوزی، سوختگی یا مرگ را به دلیل شوک الکتریکی، به همراه دارد.

### ! هشدار

۱. در صورت آسیب دیدن درب یا قاب دور آن، تا تعییر آن توسط مرکز خدمات از آن استفاده نکنید. فقط افراد مرکز خدمات گلدنران مجاز به باز کردن درب دستگاه به منظور تعییر آن هستند. درب دستگاه مانع از انتشار انرژی مایکروویو می شود.

مایکروویو برخلاف سایر دستگاه ها، وسیله ای است دارای ولتاژ و جریان بالا. استفاده نادرست یا تعییر غیر مجاز آن منجر به تشبع خطرناک انرژی مایکروویو یا شوک الکتریکی می شود.

# دستورالعمل های

## مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

استفاده نادرست از دستگاه موجب صدماتی چون

شوک الکتریکی و سوختگی می شود.

۵. در هنگام استفاده از دستگاه، لوازم در دسترس آن داغ می شوند. کودکان را از دستگاه دور کنید.

در غیر اینصورت منجر به سوختگی می شود.

۶. از گرم کردن مایعات و سایر مواد غذایی در داخل ظروف در بسته خودداری کنید، چرا که

احتمال انفجار وجود دارد. پیش از طبخ یا یخ زدایی، پوشش پلاستیکی مواد غذایی را باز کنید.

توجه داشته باشید که برخی از مواد غذایی در هنگام طبخ یا گرم کردن باید داخل پوشش

پلاستیکی باشند. در غیر اینصورت می سوزند.

## ! هشدار

۳. دستگاه و لوازم داخلی آن در هنگام استفاده داغ می شوند. مراقب باشید به المتن های حرارتی آن دست نزنید. کودکان کمتر از ۸ سال را از

دستگاه دور نگهدارید، مگر با نظارت مستمر.

۴. استفاده از دستگاه برای کودکان یا افراد ناتوان مجاز نیست.

کودکان فقط در صورت دیدن آموزش و درک خطرات ناشی از استفاده نادرست، قادر به استفاده بدون نظارت بزرگسالان هستند.

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

### ۹. این دستگاه برای مصارف خانگی و موارد مشابه طراحی شده است نظری:

- \* آشپزخانه های مربوط به کارکنان فروشگاه ها، دفاتر کاری و سایر محیط های مشابه؛
- \* مزارع
- \* مسافران هتل ها، متل ها و سایر مراکز اقامتی؛
- \* مسافرخانه ها

### ! هشدار

۷. استفاده از این دستگاه توسط افراد (از جمله کودکان) ناتوان جسمی یا ذهنی، کم تجربه مجاز نیست مگر با نظارت افراد بالغ یا راهنمایی های پیرامون استفاده از دستگاه.

۸. وقتی دستگاه در حالت پخت ترکیبی است، به دلیل افزایش حرارت کودکان باید تحت مراقبت افراد بزرگسال از دستگاه استفاده کنند.

# دستورالعمل های

## مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

● در غیر اینصورت منجر به تشعشع خطرناک

انرژی مایکروویو می شود.

۳. در صورت خراب بودن فر از آن استفاده نکنید.

بسته شدن صحیح درب بسیار مهم است و موارد زیر نباید آسیب دیده باشند: (۱) درب (خمیدگی)، (۲) لولاهای زبانه ها (شکستگی و لقی)، (۳) دور درب و سطوح لاستیکی.

● در غیر اینصورت منجر به تشعشع خطرناک

انرژی مایکروویو می شود.

## ! اخطار

۱. به دلیل سیستم ایمنی کار کذاشته شده در مکانیسم درب دستگاه، قادر به استفاده از آن با درب باز نیستید.

● باز بودن درب دستگاه منجر به تشعشع خطرناک انرژی زیاد مایکروویو می شود. (هنگام باز شدن درب، سیستم ایمنی موجب توقف عملکرد می شود)

۲. از قرار دادن اشیاء (نظیر حوله آشپزخانه، حوله کاغذی، غیره) در لای درب خودداری کرده و مانع از تجمع بقایای مواد غذایی در محفظه درب شوید.

# دستورالعمل های مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.

این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

\* پس از گرم شدن، مدت زمان کوتاهی درنگ کنید، آن را هم زده یا تکان دهید و پیش از صرف آن، دمای آن را بررسی کنید تا دچار سوختگی نشود (به خصوص، محتوی بطرها و شیشه شیر کودک) ⚡ جوشیدن نوشیدنی ها در مایکروویو فاقد علائمی چون قل زدن است، بنابر این هنگام برداشتن ظروف مراقب باشید.

## ! اخطار

۴. از تنظیم بودن صحیح زمان پخت مطمئن شوید در صورت کم بودن میزان غذا، زمان پخت یا زمان حرارت دهی باید کاهش یابد.

⚡ پخت بیش از اندازه منجر به آتش گرفتن غذا و خرابی فر می شود.

۵. هنگام گرم کردن مواد مایع مانند سوپ، سس و نوشیدنی ها به موارد زیر توجه کنید  
\* از ظروف باریک استفاده نکنید.

\* مایعات را بیش از اندازه داغ نکنید.  
\* در میانه زمان گرم شدن، آن را هم زده و دوباره به گرم کردن آن ادامه دهید.

# دستورالعمل های

## مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

۸. مواد غذایی دارای پوشش حوله کاغذی را طبخ نکنید مگر آنکه کتاب آشپزی دارای دستورالعملی در این خصوص باشد. برای طبخ هرگز روزنامه را جایگزین حوله کاغذی نکنید.

◀ استفاده نادرست منجر به انفجار یا آتش سوزی می شود.

۹. هرگز ظروف چوبی و سرامیک دارای فلز (مانند طلا و نقره) را در فر قرار ندهید. همواره بندهای فلزی مواد غذایی را باز کنید. فقط از ظروف مخصوص مایکروویو استفاده کنید.

◀ این ظروف حرارت را افزایش می دهند. اشیاء فلزی با ایجاد قوس الکتریکی منجر به خرابی فر می شوند.

## ! اخطار

۶. یک دریچه خروجی هوا در قسمت بالا یا پایین یا کنار فر قرار دارد. آن را مسدود نکنید.

◀ در غیر اینصورت منجر به خرابی فر و عملکرد ضعیف پخت و پز می شود.

۷. هرگز فر را به صورت خالی روشن نکنید. بهتر است زمانی که از آن استفاده نمی کنید، یک لیوان پر از آب در آن قرار دهید. اگر فر به طور تصادفی روشن شود، آب تمامی انرژی مایکروویو را جذب می کند.

◀ استفاده نادرست منجر به خرابی فر می شود.

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

- ◀ استفاده نادرست منجر به آسیب بدن و خرابی فر می شود.
- ◀ پیش از پخت، پوست سبیب زمینی، سبیب و سایر میوه یا سبزیجات مشابه را سوراخ کنید.
- ◀ احتمال انفجار آنها وجود دارد.
- ◀ از طبخ تخم مرغ با پوست خودداری کنید. تخم مرغ را هرگز با پوست در مایکروویو قرار ندهید، چرا که پس از پایان حرارت مایکروویو باز هم احتمال انفجار آنها وجود دارد.
- ◀ فشار ایجاد شده در داخل پوسته تخم مرغ موجب انفجار می شود.

### ! اخطار

- ◀ ۱۰. از محصولات کاغذی بازیافت شده استفاده نکنید.  
◀ این ظروف حاوی ناخالصی هایی هستند که منجر به جرقه و یا آتش سوزی در هنگام آشپزی می شوند.
- ◀ ۱۱. از شستن سینی و سه پایه بلا فاصله پس از آشپزی خودداری کنید.
- ◀ ۱۲. استفاده نادرست منجر به خرابی فر می شود.  
◀ فر را در محلی قرار دهید که پس از باز شدن درب آن به طور کامل حداقل ۸ سانتیمتر فاصله با سطح محل قرار گیری داشته باشد تا دستگاه آسیب نبیند.

# دستورالعمل های

## مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

۱۸. وقتی دستگاه در حال کار است، سطوح داخلی بسیار داغ است. از دست زدن به درب، جداره بیرونی، جداره پشت، داخل فر، لوازم و ظروف در حالت گریل، کانوکشن و پخت خودکار خودداری کنید، پیش از تمیز کردن فر از خنک بودن موارد فوق اطمینان حاصل کنید.

◀ چرا که موارد فوق بسیار داغ می شوند، مگر آنکه از دستکش مخصوص فر استفاده کنید.

- ### !**اخطار**
- ۱۵. از سرخ کردن مواد غذایی بسیار پرچرب در فر خودداری کنید.  
◀ این امر منجر به جوشیدن و سرریز شدن مایعات داغ می شود.
  - ۱۶. در صورت مشاهده دود، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید و درب فر را بسته نگهدارید تا چیزی شعله ور نشود.  
◀ این امر منجر به آسیب شدید ناشی از آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.
  - ۱۷. هنگام گرم کردن مواد غذایی با ظروف پلاستیکی یا کاغذی مراقب فر باشید چرا که احتمال شعله ور شدن ظروف وجود دارد.

## مهم اینمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

**۲۱. در صورتیکه دستگاه دارای المتن حرارتی است، این المتن ها در هنگام کار بسیار داغ می شوند. مراقب باشید که المتن های داخل فر مایکروویو را لمس نکنید.**

☞ خطر سوختگی وجود دارد.

**۲۲. هنگام تهیه ذرت بو داده به توصیه های سازنده محصول توجه کنید. هرگز هنگام آماده سازی ذرت بو داده، فر را به حال خود رها نکنید. اگر پس از سپری شدن زمان مقرر، ذرت ها باز نشده باشند از ادامه دادن خودداری کنید.**

برای بو دادن ذرت ها از پاکت کاغذی قهوه ای استفاده نکنید. از بو دادن ذرت های باز نشده خودداری کنید.

☞ پخت بیش از حد ذرت ها منجر به آتش سوزی می شود.

### ! اخطار

**۱۹. فر را همواره تمیز کرده و مواد غذایی باقی مانده را پاک کنید.**

☞ کوتاهی در این امر منجر به خرابی سطوح و کوتاه شدن عمر دستگاه و درنتیجه بروز خطر می شود.

**۲۰. فقط از پروب حرارتی توصیه شده برای این فر استفاده کنید (دستگاه هایی که امکان استفاده از پروب را دارند).**

☞ امکان دستیابی به دمای دقیق از طریق پروب حرارتی نامناسب وجود ندارد.

# دستورالعمل های

## مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

رنگ مشکی متصل شود.

سیم قهوه ای باید به ترمینال L یا رنگ قرمز متصل شود.

سیم سبز و زرد یا قهوه ای باید به ترمینال دارای علامت E یا  $\perp$  وصل شود.

اگر سیم برق آسیب دیده است، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات گلدنیران یا فرد واجد شرایط صورت گیرد.

استفاده نادرست منجر به آسیب جدی می شود.

### ! اخطار

۲۳. این دستگاه باید دارای سیم اتصال زمین باشد.

سیم های دوشاخه این دستگاه باید مطابق زیر باشند

آبی = نول

قهوة ای = فاز

سبز و زرد = زمین

از آنجایی که ممکن است رنگ های دوشاخه این دستگاه با رنگ های سیم پریز تطابق نداشته باشد به روش زیر عمل کنید:  
سیم آبی باید به ترمینال دارای نشان N یا

اطلاعاتی این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید.  
این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

۲۷. برای اتصال برق دستگاه می توانید دوشاخه آن را در پریز قرار دهید و یا مطابق قوانین سیم کشی یک سوییچ در سیم کشی تعییه کنید.

استفاده از پریز یا سوییچ نامناسب منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود.

۲۸. استفاده از این دستگاه توسط افراد (از جمله کودکان) دارای ناتوانی حرکتی، حسی یا ذهنی یا افراد کم تجربه مجاز نیست مگر تحت مراقبت و راهنمایی افراد بالغ و مسئول.

### ! اخطار

۲۴. از مواد شوینده زبر یا برس های فلزی تیز برای تمیز کردن درب فر استفاده نکنید.

۲۵. سطح درب مخدوش شده و شیشه آن مات می شود.

۲۶. استفاده از این فر برای مصارف تجاری مناسب نیست.

۲۷. استفاده نادرست منجر به خرابی فر می شود.

۲۸. این فر برای استفاده در بین کابینت یا روی میز طراحی شده است. فر را در داخل کابینت قرار ندهید.

# دستورالعمل های

## مهم ایمنی

لطفاً این دفترچه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. پیش از استفاده از فر، به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی، آسیب جانی یا خرابی تمامی مندرجات دفترچه را مطالعه کنید. این دفترچه تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. در خصوص مواردی که درک نمی کنید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

### ! اخطار

۲۹. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

۳۰. این دستگاه نباید توسط تایمر خارجی (بیرونی) یا سیستم کنترل از راه دور مستقل مورد استفاده قرار گیرد.

۳۱. به منظور پیشگیری از سوختگی، پیش از استفاده از غذای کودک یا شیشه شیر، دمای محتوى ظرف یا شیشه را بررسی نمایید.

۳۲. برای تمیز کردن فر از دستگاه بخارشوی استفاده نکنید.

در زمان حرارت دادن مایعات مثل سوب ، سس ها و نوشیدنی ها در مایکروویو ، حرارت دادن بالاتر از نقطه جوش می تواند باعث سرفتن و نشت مایعات از ظروف می شوند .

به منظور جلوگیری از آن ، اقدامات زیر را انجام دهید .

۱- از ظروف صاف با گردان باریک استفاده نکنید .

۲- مایعات را بعد از رسیدن به نقطه جوش مناسب از دستگاه خارج کنید .  
( مایعات نباید به حالت قیان برستند )

۳- قبل از قرار دادن مایعات در فر حتماً آنها را هم بزنید و دوباره در حين زمان پخت این کار را انجام بدهید .

۴- بعد از حرارت دادن چند لحظه صبر کنید مایع را هم زده یا تکان دهید و دمای آن را قبل از مصرف چک کنید تا دچار سوختگی نشود .

( بویژه محتويات بطری شیر یا ظروف غذای کودک )

در موقع برداشتن ظرف مراقب باشد .

بعلت وجود قفل های ایمنی داخلی که در مکانیزم در جا سازی شده ، نمی توانید فر خود را با در باز به کار اندازید . این قفل ها بطور اتوماتیک هر گونه فعالیت پخت و پز را به هنگام باز بودن در متوقف می سازد زیرا در صورت شروع پخت فر مایکروویو می تواند منجر به قرار گیری بدن در معرض امواج مایکروویو شود .

### به قفل ها دست نزند

هیچگونه چیزی بین قسمت جلوئی فر و درب نگذاشته یا نگذارید غذا یا پس مانده آن را با ماده پاک کننده از روی سطوح درز گیری جمع کنید .  
اگر فر خراب است از آن استفاده نکنید . حتماً باید درهای فر به درستی بسته شوند -۱- درها خراب نباشد ، ۲- لوله ها و بست ها خراب نباشد ، ۳- قسمت های درز گیری شده دچار نقص نشده باشند .  
فر باید تنها توسط تعمیر کاران مختص و مجرب تعمیر شود .

### ! هشدار

بعد از حرارت دادن ، چند لحظه صبر کنید مایع را به هم زده یا تکان دهید و دمای آن را قبل از مصرف چک کنید تا دچار سوختگی نشود .


### ! هشدار

از زمان مناسب برای پخت غذای خود اطمینان حاصل کنید  
زیرا پخت بیش از حد ممکن است منجر به آتش گرفتن غذا و صدمه دیدن فر شما شود .

# باز کردن و نصب کردن

پیروی از مراحل ذکر شده در این دو صفحه شما را از کار کرد درست دستگاه مطلع می کند. لطفاً در مورد محل نصب فر خود دقت لازم را بکار ببرید. به هنگام باز کردن مایکروویو تمامی لوازم جانبی آن را خارج کنید. مطمئن شوید که به هنگام حمل مایکروویو شما آسیب ندیده است.



فر خود را در جایگاه دلخواه قرار داده، به نحوی که ۸۵ سانتی متر ارتفاع داشته باشد. از بالا حداقل ۲۰ سانتی متر و از پشت حداقل ۱۰ سانتی متر برای تهويه مناسب، جا داشته باشد. قسمت جلویی فر باید حداقل ۸ / حداقل ۲۲ سانتیمتر از لبه محلی که آن را قرار داده اید عقب تر باشد تا از افتادن آن جلوگیری شود. یک منفذ خروجی در بالا یا پهلوی فر است، مسدود کردن آن به فر صدمه می زند.




**مدل: MS97BCR, MS97WCR**  
از این دستگاه نباید برای مقاصد تجاری استفاده کرد.  
از این فر نمی توان به عنوان توکار (جا سازی در کابینت) استفاده کرد.

**مدل: MS97TCR**  
از این دستگاه نباید برای مقاصد تجاری استفاده کرد.  
این فر را می توان در کابینت جاسازی نمود.  
برای این منظور باید از کیت جاساز ال جی استفاده کنید.

فر را از بسته بندی خارج کرده و روی یک سطح صاف قرار دهید.



سینی فلزی




بخارپز

درپوش بخارپز

صفحة بخار پز

ظرف آب جوش  
(سینی سرخ کن)





دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید و سپس دکمه **START/Q-START** یک بار فشار دهید تا زمان پخت برای ۳۰ ثانیه تنظیم شود.



صفحه نمایش دستگاه به طور معکوس ۳۰ ثانیه را شمارش می کند. وقتی به صفر رسید صدای بیپ را می شنوید در فر را باز کنید و دمای آب را تست کنید. اگر فر درست کار کند آب باید گرم باشد. در هنگام برداشتن ظرف موائلب باشید، زیرا ممکن است ظرف بسیار داغ باشد.



اکنون فر شما نصب و آماده به کار است.



محتوی شیشه شیر کودک و غذای وی قبلاً از مصرف باید تکان داده و از لحظه دما آزمایش شود تا موجب سوختگی کودک نگردد.


فر را به پریز استاندارد خانگی وصل کنید، مراقب باشید که تنها فر شما به پریز وصل شده باشد. اگر فر به درستی کار نکرد آن را از برق کشیده و مجدداً وصل و روشن نمایید.




برای باز کردن در، دستگیره در را بشکید.  
سینی فلزی را داخل فر قرار دهید.



لیوان مخصوص مایکروویو را با ۳۰۰ میلی لیتر آب پر کنید و بر روی سینی فلزی قرار دهید و در فر را بیندید.  
اگر در مورد نوع ظرف مصرفی شک دارید به صفحه ۶۳ مراجعه فرمایید.



# صفحه کلید




- ۵. گردونه عملکرد: با این گردونه می توانید عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۶. گردونه کنترل:
  - زمان پخت، دما، وزن و نوع غذا را می توانید انتخاب کنید.
  - با چرخاندن این گردونه در هر مرحله ای از طبخ می توانید زمان پخت را افزایش یا کاهش دهید.
- ۷. تایید / ساعت (Enter/Clock) : نوع غذا، توان مایکروویو یا دما را می توانید تعیین کنید و همچنین زمان رسمی را نیز می توانید تنظیم کنید.
- ۸. شروع / شروع سریع (START/Q-START):
  - برای شروع پخت، این دکمه را یک بار فشار دهید.
  - قابلیت شروع به کار سریع، امکان پخت با توان HIGH را در فواصل ۳۰ ثانیه ای با فشار یک دکمه در اختیارتان قرار می دهد.
- ۹. توقف / پاک کردن (STOP/CLEAR) : با این دکمه عملکرد را متوقف کرده و تمامی موارد تنظیم شده را به غیر از زمان، می توانید پاک کنید.


۱. صفحه نمایش : عملکردها و حالت ها از قبیل زمان، زمان پخت، توان پخت و گروه بندی پخت را نشان می دهد.
۲. آشپزی ایرانی / بخارپز (Persian Cook/ Steam Cook) : این منو به شما امکان پخت انواع غذاهای دلخواه تان را با انتخاب نوع غذا و وزن آن، می دهد.
۳. آشپزی ایرانی (Persian Cook) : با استفاده از این قابلیت می توانید اکثر غذاهای دلخواه تان را با انتخاب نوع غذا و وزن آن، طبخ کنید.
۴. فست فود / سرخ کردن و خشک کردن (Fast Food/ Fry & Dry) :
  - فست فود (Fast Food) : به صفحه ۴۸ تا ۴۵ مراجعه شود.
  - سرخ کردن و خشک کردن (Fry & Dry) : به صفحه ۴۹ تا ۵۱ مراجعه شود.
۵. پخت با حسگر / یخ زدایی خودکار (Sensor Cook/ Auto Defrost) :
  - پخت با حسگر (Sensor Cook) : فر به طور خودکار با توجه به نوع و میزان غذا، زمان پخت را تنظیم می کند.
  - یخ زدایی خودکار (Auto Defrost) : نوع غذا و وزن غذا را می توانید انتخاب کنید.

# تنظیم ساعت


در مثال زیر به شما تنظیم ساعت ۱۴:۳۵ را در یک دور ۲۴ ساعته نشان می‌دهیم.  
طمینان شوید که تمام قسمتهای بسته بندی شده را باز نموده اید.




از این که دستگاه فر را به طور صحیح و همانند آنچه که در این دفترچه  
گفته شد، نصب کرده اید اطمینان حاصل نمایید.  
دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.



دکمه **Enter/Clock** را یک بار فشار دهید.



گردونه **CONTROL** را بچرخانید تا عبارت "14:00" نمایان شود.  
برای تایید ساعت دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه **CONTROL** را بچرخانید تا عبارت "14:35" نمایان شود.  
دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.  
ساعت شروع به شمارش می‌کند.




توجه: چشمک زدن اطلاعات

برای تنظیم حالت، چشمک زدن اطلاعات  
شما را به مرحله بعد راهنمایی می‌کند.


وقتی اولین بار فر را به برق می‌زنید یا بعد از  
قطع برق، دوباره روشن می‌شود، علامت '12:00'  
روی صفحه به نمایش در می‌آید. باید ساعت  
آن را تنظیم کنید.

اگر ساعت (یا نمایشگر) هر گونه علامت عجیب و  
ناشناخته ای را نشان داد، باید دو شاخه را ابتدا  
از برق کشیده و دوباره به برق بزنید و سپس  
ساعت را از نو تنظیم کنید.


# قفل کودک




دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار داده و نگه دارید تا علامت "L" و نمایان شده و صدای بیپ شنیده شود.  
قف کودک اکنون فعال است.  
زمان از روی صفحه نمایش محو شده اما پس از چند ثانیه دوباره نمایان خواهد شد.



چنانچه دکمه ای فشار داده شود، علامت "L" و در صفحه نمایان می شود.




برای لغو قفل کودک دکمه **STOP/CLEAR** را فشار داده و نگه دارید تا علامت "L" و ناپدید شود.  
وقتی دکمه را رها می کنید صدای بیپ شنیده می شود.




فر شما دارای عملکرد اینمی است که مانع از به کار افتادن تصادفی فر می شود.  
به محض فعال شدن قفل کودک، شما قادر به استفاده از عملکردها نبوده و عمل پخت انجام نمی شود.  
البته کودک شما قادر به باز کردن در فر خواهد بود.

# کار شروع به سریع

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور زمان پخت را ۲ دقیقه با توان زیاد (۹۰۰ وات) تنظیم کنید.



دکمه **STOP/ CLEAR** را فشار دهید.



برای انتخاب زمان ۲ دقیقه با توان HIGH (۹۰۰ وات) دکمه

**START/Q-START** را ۴ بار فشار دهید.

پیش از اتمام فشار چهارم فر شروع به کار خواهد کرد.


قابلیت **Quick Start** به شما امکان

می دهد با لمس دکمه **START/Q-START**

پخت با توان HIGH (۹۰۰ وات) و فواصل

زمانی ۳۰ ثانیه تنظیم کنید.


استفاده نکنید




# پخت با توان

## مايكرو


در نمونه زير به شما نشان خواهيم داد که چطور غذا را با توان ۶۰۰ وات در عرض ۵ دقيقه و ۳۰ ثانية بپزيد.




از اين که دستگاه مطابق آنچه که در صفحات قبل ذکر شد نصب شده است اطمینان حاصل کنيد.  
دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهيد.




برای انتخاب حالت مايكروویو (≈) گردونه عملکرد را بچرخانيد.  
برای تایید توان دکمه **Enter/Clock** را فشار دهيد.



گردونه کنترل را بچرخانيد تا عبارت "600 W" نمایان شود.  
برای تایید توان دکمه **Enter/Clock** را فشار دهيد.



گردونه کنترل را بچرخانيد تا عبارت "5:30" نمایان شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهيد.  
هنگام طبخ می توانيد با چرخاندن گردونه کنترل زمان پخت را افزایش يا کاهش دهيد.



دستگاه فر داراي ۵ تنظيم توان مايكروویو است. توان High به طور خودکار انتخاب شده و با چرخاندن گردونه میزان توان متفاوتی انتخاب می شود.

توان
بالا
600 W
کمي بالا
360 W
متوسط
180 W
پيخ زداني پايانين تراز متوسط
90 W
كم



# میزان

## قدرت مایکرو


این فر مجهز به ۵ سطح توان مایکرو است که به شما کنترل بیشتری جهت طبخ غذاها می دهد. جدول زیر نمونه هایی از غذاها و سطح توان پیشنهادی جهت استفاده از این فر را ارائه می کند.




سطح توان	خر裘ی	استفاده	متعلقات
بالا	900 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>* جوش آمدن آب.</li> <li>* پخت تکه های مرغ، ماهی، سبزیجات</li> <li>* پخت تکه های کوچک گوشت</li> </ul>	 سه پایه کوتاه + سینی فلزی
کمی بالا	600 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>* برای گرم کردن تمامی موارد</li> <li>* گوشت و مرغ بربانی</li> <li>* پخت قارچ و حلزون در برابر</li> <li>* پخت غذاهای حاوی پنیر و تخم مرغ</li> </ul>	
متوسط	360 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>* پخت انواع کیک</li> <li>* آماده کردن تخم مرغ</li> <li>* طبخ فرنی</li> <li>* آماده کردن سوپ، برنج</li> </ul>	
یخ زدایی / پایین تر از متوسط	180 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>* شل کردن مواد غذایی</li> <li>* ذوب کردن کره و شکلات</li> <li>* پخت تکه های ظرفی گوشت</li> </ul>	
کم	90 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>* شل کردن کره و پنیر</li> <li>* شل کردن بستنی</li> <li>* عمل آوری خمیر</li> </ul>	

# پخت با گریل

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور از حالت Grill-1 برای پخت غذا به مدت ۱۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه استفاده کنید.




دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.



برای انتخاب حالت گریل (~~) گردونه عملکرد را بچرخانید.  
برای تایید گریل دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

فر شما دارای پنج تنظیم Grill-1~Grill-5 است.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Gr-1" نمایان شود.  
برای تایید حالت گریل دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

عملکرد 3 Gr-1, 2, 3 شما را قادر می سازد غذا را به سرعت ترد و برسته کنید.

در هنگام پخت 3 Gr-1, 2, 3 باید از سه پایه بلند استفاده کنید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "12:30" نمایان شود.  
دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.  
با چرخاندن گردونه کنترل، زمان پخت را می توانید افزایش یا کاهش دهید.  
پس از پخت شما باید برای درآوردن سینه فلزی / ظرف دستکش پوچید چرا که ظرف داغ است.




عملکرد گرم کن	نمایشگر	حالت
(1550 W) فوقانی	Gr-1	Grill-1
(1100 W) فوقانی	Gr-2	Grill-2
(700 W) تحتانی	Gr-3	Grill-3
(700 W) تحتانی	Gr-4	Grill-4
(700 W) فوقانی (450 W) تحتانی	Gr-5	Grill-5

# پخت با گریل

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور از حالت Gr-4 برای گرم نگهداشتن غذا به مدت ۵۰ دقیقه با دمای ۸۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید.

دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




**گریل (Gr-4)**



به شما امکان می دهد غذا را تا زمان سرو گرم نگهدارید. این عملکرد دارای دمایی بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد است.

برای انتخاب حالت گریل (~~) گردونه عملکرد را بچرخانید.

برای تایید گریل دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.




گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Grill-4" نمایان شود.

برای تایید حالت گریل دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.


گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "50:00" نمایان شود.

برای تایید دما دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



(X2)

در هنگام پخت در حالت Grill-4 باید از سه پایه کوتاه استفاده کنید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "50:00" نمایان شود.

دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.

با چرخاندن گردونه کنترل، زمان پخت را می توانید افزایش یا کاهش دهید.


پس از پخت شما باید برای درآوردن سینه فلزی / ظرف دستکش

بپوشید چرا که ظرف داغ است.


عملکرد گرم کن	نمایشگر	حالت
فوقانی (W) (1550 W)	Gr-1	Grill-1
فوقانی (W) (1100 W)	Gr-2	Grill-2
(700 W) تחתانی	Gr-3	Grill-3
(700 W) تחתانی	Gr-4	Grill-4
(700 W) فوچانی (W). تחתانی (450 W)	Gr-5	Grill-5

# پخت با گریل

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور از حالت Grill-5 برای تخمیر غذا به مدت ۵ ساعت استفاده کنید.




دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.



برای انتخاب حالت گریل (~~) گردونه **FUNCTION** را بچرخانید.  
برای تایید گریل دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه **CONTROL** را بچرخانید تا عبارت "Grill-5" نمایان شود.  
برای تایید نوع غذا دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.  
عبارت "C° 40" نشان داده می شود.



گردونه **CONTROL** را بچرخانید تا عبارت "5h00" نمایان شود.  
دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.  
با چرخاندن گردونه **CONTROL**، زمان پخت را می توانید افزایش یا کاهش دهید.  
پس از پخت شما باید برای درآوردن سینه فلزی / ظرف دستکش پوچشید چرا که ظرف داغ است.




Gr-5 شما را قادر می سازد تا در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد غذا را تخمیر کنید. تا زمان خنک شدن فر باید صبر کنید، چرا که عمل تخمیر در زمانی که دمای فر بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد است ممکن نیست. زمان را می توانید تا ۹ ساعت و ۵۹ دقیقه افزایش دهید.  
در حالت Gr-5 باید از سه پایه کوتاه استفاده کنید.




عملکرد گرم کن	نمایشگر	حالت
(1550 W)	Gr-1	Grill-1
(1100 W)	Gr-2	Grill-2
(700 W)	Gr-3	Grill-3
(700 W) تختانی	Gr-4	Grill-4
(700 W) تختانی (450 W)	Gr-5	Grill-5

# پخت با کانوکشن


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور از حالت کانوکشن برای پخت برخی از غذاها به مدت ۵۰ دقیقه در دمای ۲۲۰ درجه سانتی گراد استفاده کنید.




۲. برای طبخ دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




برای انتخاب حالت کانوکشن (کنترل) گردونه عملکرد را بچرخانید.  
برای تایید کانوکشن دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.  
گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "220 °C" نمایان شود.



برای تایید دما دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "50:00" نمایان شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.  
پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید  
چرا که ظرف داغ است.

۱. برای گرم کردن دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.

فر کانوکشن دارای یک دامنه دما است. (۱۰۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد)

برای رسیدن به دمای انتخاب شده، فر چند دقیقه ای به طول می انجامد.


به محض رسیدن به دمای صحیح، فر با ایجاد صدای بیپ به شما اطلاع می دهد که به دمای مناسب رسیده است.  
سپس غذا را در داخل فر گذاشته و جهت شروع پخت آن را تنظیم کنید.

در هنگام پخت با کانوکشن باید از سه پایه کوتاه استفاده کنید.



# پخت ترکیبی سریع

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور فر را برای مدت زمان پخت ۲۵ دقیقه با توان ۳۶۰ وات برنامه ریزی نمایید.




دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




برای انتخاب حالت ترکیبی گریل (Co-1, 2, 3) گردونه عملکرد را بچرخانید تا علامت پخت ترکیبی سریع (🕒) نمایان شود.

برای تایید پخت ترکیبی سریع دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Co-1" نمایان شود.


برای تایید گریل ۱- دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "W" ۳۶۰ نمایان شود.

برای تایید توان دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "25:00" نمایان شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.

هنگام پخت با چرخاندن گردونه کنترل زمان پخت را می توانید افزایش یا کاهش دهید.

پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید  
چرا که ظرف داغ است.

**ترکیبی سریع**  
**(Co-1, 2, 3)**



فر شما دارای قابلیت پخت ترکیبی است که به شما امکان پخت با گرم کن و مایکروویو را به طور همزمان یا نوبتی می دهد. این به معنای طبخ غذا در مدت زمان کوتاه است.  
شما می توانید ۳ سطح توان مایکرو ۱۸۰ وات، ۳۶۰ وات و ۶۰۰ وات را در حالت پخت ترکیبی سریع، تنظیم کنید.

\* : دسته بندی پخت ترکیبی سریع

گریل ۱- + توان مایکروویو

گریل ۲- + توان مایکروویو

گریل ۳- + توان مایکروویو

( گرم کن فوقانی + تحتانی )  
+ توان مایکروویو


کانوکشن + توان مایکروویو

Co-5 \* : حالات گریل: به صفحه ۲۵ مراجعه شود.


# پخت

## ترکیبی سریع

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور فر را با توان ۳۶۰ وات و حرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان پخت ۲۵ دقیقه تنظیم کنید.




دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




برای انتخاب حالت ترکیبی سریع (Co-4) گردونه عملکرد را بچرخانید تا علامت (▲) نمایان شود.

برای تایید پخت ترکیبی سریع دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.




گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Co-4" نمایان شود.  
برای تایید پخت ترکیبی سریع دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "200°C" نمایان شود.  
برای تایید دما دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "W" نمایان شود.  
برای تایید توان دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "25:00" نمایان شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.  
هنگام پخت با چرخاندن گردونه کنترل زمان پخت را می‌توانید افزایش یا کاهش دهید.

پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید  
چرا که ظرف داغ است.

ترکیبی سریع  
(Co-4)



شما می‌توانید ۴ سطح توان مایکرو (۰ وات، ۱۸۰ وات، ۳۶۰ وات و ۶۰۰ وات) را در حالت پخت ترکیبی با سرعت را تنظیم کنید (Co-4).

\* : دسته بندی پخت ترکیبی سریع

گریل ۱- + توان مایکرو ویو Co-1

گریل ۲- + توان مایکرو ویو Co-2


گریل ۳- + توان مایکرو ویو Co-3

( گرم کن فوقانی + تحتانی )  
+ توان مایکرو ویو Co-4


کانوکشن + توان مایکرو ویو Co-5

# پخت ترکیبی سریع

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور فر را با توان ۳۶۰ وات و حرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان پخت ۲۵ دقیقه تنظیم کنید.



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




برای انتخاب حالت ترکیبی کانوکشن (Co-5) گردونه عملکرد را بچرخانید تا علامت (🕒) نمایان شود.


برای تایید پخت ترکیبی سریع دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.




گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Co-5" نمایان شود.  
برای تایید پخت ترکیبی سریع دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "200 °C" نمایان شود.  
برای تایید دما دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "360 W" نمایان شود.  
برای تایید توان دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.  
گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "25:00" نمایان شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.  
هنگام پخت با چرخاندن گردونه کنترل زمان پخت را می‌توانید افزایش یا کاهش دهید.  
پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید چرا که ظرف داغ است.

ترکیبی سریع  
(Co-5)



فر شما دارای قابلیت پخت ترکیبی است که به شما امکان پخت با گرم کن و مایکروویو را به طور همزمان یا نوبتی می‌دهد. این به معنای طبخ غذا در مدت زمان کوتاه است.  
شما می‌توانید ۳ سطح توان مایکرو (۱۸۰ وات، ۳۶۰ وات و ۶۰۰ وات) را در حالت پخت ترکیبی با سرعت را تنظیم کنید. (Co-5)

\* : دسته بندی پخت ترکیبی سریع

کریل ۱- + توان مایکروویو Co-1

کریل ۲- + توان مایکروویو Co-2


کریل ۳- + توان مایکروویو Co-3

( گرم کن فوکانی + تحتانی ) + توان مایکروویو Co-4


کانوکشن + توان مایکروویو Co-5

# آشپزی ایرانی


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور ۴۰۰ گرم کباب برگ طبخ کنید (Pc 4).



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




دکمه **Persian Cook/Steam Cook** را یک بار فشار دهید (پست).



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Pc 4" نمایان شود.

برای تایید نوع غذا دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت 0.40 kg نمایان شود.

دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.

هنگام پخت با چرخاندن گردونه کنترل زمان پخت را می توانید افزایش یا کاهش دهید.

پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید  
چرا که ظرف داغ است.



منوهای آشپزی ایرانی برنامه ریزی شده اند تا شما با انتخاب نوع غذا و وزن آن بتوانید اغلب غذاهای دلخواهتان را سریع طبخ کنید.

## راهنمای آشپزی ایرانی

غذا	وزن	ظروف	دماهی غذا	دستورالعمل
Pc 1	۱۰۰ گرم	ظرف مایکرورویو (کاسه شیشه ای) بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	اتاق	<b>مواد لازم</b> ۱۰۰ گرم برنج ۲۰۰ گرم آب ۳۰۰ گرم نیم لیتر روغن مایع ۴۰۰ گرم نمک به مقدار کم ۱ لیتر میلی لیتر قاشق غذاخوری ۲ قاشق غذاخوری روغن مایع ۳ قاشق غذاخوری برنج
Pc 2	۸۰۰ گرم	سینی سرخ کن همراه درپوش بخار پز بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	اتاق	<b>مواد لازم</b> ۲۰۰ گرم ماست ۴۰۰ گرم زرشک و خلال بادام ۵۰۰ گرم قاشق غذاخوری آب زعفران ۸۰۰ گرم تخم مرغ درسته ۲۰۰ گرم (پیمانه) برنج پخته شده ۲ قاشق غذاخوری روغن

۱. برنج را شسته و آب اضافه را دور بریزید. در یک ظرف شیشه ای گود ابتدا برنج، نمک، آب و روغن مایع ریخته و آنها را مخلوط کنید.

۲. از قرار دادن در خودداری کنید تا کل آب تبخیر شود. ظرف را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.

۳. منو و وزن را انتخاب کنید، دکمه start را فشار دهید.

۴. پس از شنیدن صدای بیبی برنج را هم زده و در ظرف را بگذارید. دکمه start را فشار دهید تا عمل پخت ادامه یابد.

۵. پس از پخت، آن را هم زده و مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید.

۱. تمامی مواد فوق را به جز زرشک و خلال بادام در یک ظرف بزرگ مخلوط کرده و هم بزنید.

۲. نیمی از مخلوط را داخل سینی سرخ کن قرار دهید.

۳. زرشک و خلال بادام را بیفزايد.

۴. باقی غذا را افزوده و درب بخارپز را بر روی آن قرار دهید.

۵. سینی سرخ کن را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.

۶. منو را انتخاب و دکمه start را فشار دهید.

غذا	وزن	ظروف	دماي غذا	دستورالعمل
قرمه سبزی	Pc 3	ظرف مایکروویو بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	اتاق	<p>مواد لازم (مناسب برای ۳ الی ۴ نفر)</p> <p>۲۵۰ گرم سبزی سرخ شده</p> <p>۲۵۰ گرم گوشت قورمه ای شده و از قبل پخته</p> <p>۱۵۰ گرم لوبيا قرمز پخته شده</p> <p>۳ فاشق غذا خوری پیاز سرخ شده</p> <p>۴ فنجان آب داغ</p> <p>۱ فاشق چایخوری فلفل</p> <p>۱ فاشق چایخوری زرد چوبه</p> <p>۴ عدد لیمو امانی</p> <p>۱. گوشت ها، پیاز داغ، زرد چوبه، فلفل، روغن و ۳ فنجان آب داغ را داخل ظرف مایکروویو ریخته و درب آن را بگذارید.</p> <p>۲. ظرف مایکروویو را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>منو را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.</p> <p>۳. با شنیدن نصیحتن صدای بیپ، ۴ فنجان آب داغ را افزوده و هم بزنید.</p> <p>۴. درب ظرف را گذاشته و پخت را ادامه دهید.</p> <p>۵. با شنیدن دو مین بیپ، سبزی سرخ کرده، لوبيا و لیمو امانی را بیفزايد.</p> <p>۶. درب ظرف را گذاشته و پخت را ادامه دهید.</p> <p>۷. پس از پخت، غذا را خوب هم بزنید.</p>

دستورالعمل	دماهی غذا	ظروف	وزن	غذا																				
<p>مواد لازم برای آماده سازی کباب</p> <p>۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم گوشت گوساله</p> <p>آب ۲ عدد پیاز</p> <p>۳ قاشق غذا خوری روغن زیتون</p> <p>۲ قاشق چایخوری آب زعفران</p> <p>۱. مواد را با مخلوط کنید، گوشت ها را به ضخامت کمتر از ۱/۵ سانتیمتر برش دهید و گوشتها را ۲ تا ۴ ساعت در مخلوط قرار دهید تا نرم شوند.</p> <p>۲. سیخ جوجه گردان را از گوشتها رد کنید. دقت کنید که از مرکز گوشتها رد شود.</p> <p>۳. جوجه گردان را در محل قرار داده و زیر آن سینی فلزی قرار دهید. (برای جزئیات بیشتر به صفحه ۶۱-۵۸ مراجعه شود)</p> <p>۴. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.</p>	یخچالی	جوچه گردان بر روی سینی فلزی	۸۰۰ - ۲۰۰ گرم	کباب برگ Pc 4																				
<p>مواد لازم</p> <table border="1"> <tr> <td>۵۰۰ گرم</td> <td>۴۰۰ گرم</td> <td>۳۰۰ گرم</td> <td>۲۰۰ گرم</td> <td>گوشت چرخ کرده</td> </tr> <tr> <td>۲ عدد بزرگ</td> <td>۱ عدد بزرگ</td> <td>۱ عدد متوسط</td> <td>۱ عدد بزرگ</td> <td>پیاز رنده شده</td> </tr> <tr> <td>۲ قاشق غذا خوری</td> <td>۱/۲ قاشق غذا خوری</td> <td>۱ قاشق غذا خوری</td> <td>۱ قاشق غذا خوری</td> <td>کره (نرم)</td> </tr> <tr> <td>نمک مقدار کم</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>۱. گوشت، پیاز و نمک را مخلوط کنید.</p> <p>۲. مخلوط را داخل سینی سرخ کن قرار داده و آن را پخش کرده و به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر برسانید.</p> <p>۳. کره را روی مخلوط قرار دهید.</p> <p>۴. سینی سرخ کن را بر روی سه پایه بلند و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۵. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید. با شنیدن صدای بیپ غذا را برگردانده و برای ادامه پخت دکمه start را فشار دهید.</p> <p>۶. پس از اتمام برنامه در صورت تمایل به برشته نمودن می توانید ۲ الی ۴ دقیقه از گریل استفاده نمایید.</p>	۵۰۰ گرم	۴۰۰ گرم	۳۰۰ گرم	۲۰۰ گرم	گوشت چرخ کرده	۲ عدد بزرگ	۱ عدد بزرگ	۱ عدد متوسط	۱ عدد بزرگ	پیاز رنده شده	۲ قاشق غذا خوری	۱/۲ قاشق غذا خوری	۱ قاشق غذا خوری	۱ قاشق غذا خوری	کره (نرم)	نمک مقدار کم					یخچالی	سینی سرخ کن بر روی سه پایه بلند بر روی سینی فلزی	۵۰۰ - ۲۰۰ گرم	کباب تابه ای Pc 5
۵۰۰ گرم	۴۰۰ گرم	۳۰۰ گرم	۲۰۰ گرم	گوشت چرخ کرده																				
۲ عدد بزرگ	۱ عدد بزرگ	۱ عدد متوسط	۱ عدد بزرگ	پیاز رنده شده																				
۲ قاشق غذا خوری	۱/۲ قاشق غذا خوری	۱ قاشق غذا خوری	۱ قاشق غذا خوری	کره (نرم)																				
نمک مقدار کم																								

دستورالعمل	دماهی غذا	ظروف	وزن	غذا
<b>مواد لازم برای آماده سازی</b> ۱ عدد بیاز رنده شده نیم فنجان روغن زیتون ۱ قاشق چایخوری زعفران ۲ قاشق غذاخوری آبلیمو نمک و فلفل به مقدار دلخواه  ۱. مطابق زیر جوچه ها را آماده کنید. - بالها (با استخوان) / سینه ( بدون پوست با ضخامت کمتر از ۱/۵ سانتیمتر) ۲. مواد فوق را مخلوط کرده و تا ۴ ساعت صبر کنید. ۳. سیخ را از مرکز جوچه ها رد کنید. ۴. سیخ را در محل قرار داده و زیر آن سینی فلزی قرار دهید. (برای جزئیات بیشتر پیرامون جوچه گردان به صفحه ۶۱-۵۸ مراجعه کنید). ۵. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.	یخچالی	جوچه گردان بر روی سینی فلزی	۸۰۰ تا ۲۰۰ گرم	جوچه کباب
<b>مواد لازم برای آماده سازی</b> ۲ عدد بیاز رنده شده ۳ قاشق چایخوری زعفران ۵ قاشق غذاخوری روغن نیم فنجان آبلیمو نمک و فلفل به مقدار دلخواه  ۱. مواد فوق را مخلوط کرده و تا ۴ ساعت صبر کنید. ۲. سیخ را از مرکز جوچه ها رد کنید. ۳. با ناخ پنجه ای پاها، بالها را به تنہ مرغ ببندید سیخ را در محل قرار داده و زیر آن سینی فلزی قرار دهید. (برای جزئیات بیشتر پیرامون جوچه گردان به صفحه ۶۱-۵۸ مراجعه کنید). ۴. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید. ۵. پس از پخت از فر خارج کنید.	یخچالی	جوچه گردان بر روی سینی فلزی	۱۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم	مرغ درسته

دستورالعمل	دماهی غذا	ظروف	وزن	غذا
<p>مواد لازم برای آماده سازی</p> <p>۲ عدد پیاز خرد شده</p> <p>۲ قاشق غذاخوری روغن</p> <p>نمک و فلفل به میزان دلخواه</p>	یخچالی	<p>سه پایه بلند</p> <p>بر روی سینی فلزی</p>	<p>۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم</p>	<p>ماهی گریل شده</p> <p>Pc 8</p>
<p>۱. مواد فوق را مخلوط کنید و ماهی را مدت ۳۰ دقیقه در مواد قرار دهید.</p> <p>۲. غذا را بر روی سه پایه بلند و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۳. منو و وزن را انتخاب کنید، دکمه start را فشار دهید.</p> <p>۴. با شنیدن صدای بیپ، غذا را برگردانده و دکمه start را برای ادامه پخت فشار دهید.</p>				
<p>مواد لازم</p> <p>۴۵۰ گرم سبزی کوکو</p> <p>۶ عدد تخم مرغ</p> <p>۱ قاشق چایخوری بیکینگ پودر</p> <p>۱/۲ قاشق چایخوری زرد چوبه</p> <p>۴ قاشق غذاخوری روغن</p> <p>نمک و فلفل به میزان دلخواه</p>	اتاق	<p>سینی سرخ کن با درپوش بخاریز</p> <p>بر روی سه پایه کوتاه</p> <p>بر روی سینی فلزی</p> <p>با شنیدن صدای بیپ درپوش را بردارید</p>	<p>۸۰۰ گرم</p>	<p>کوکو سبزی</p> <p>Pc 9</p>
<p>۱. تمام مواد را در ظرف بزرگ مخلوط کرده و خوب هم بزنید.</p> <p>۲. غذا را در سینی سرخ کن چرب شده قرار دهید. درپوش بخاریز را قرار دهید.</p> <p>۳. سینی سرخ کن را بر سه پایه کوتاه و آن بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.</p> <p>۵. با شنیدن صدای بیپ، درپوش را برداشته و برای ادامه پخت دکمه start را فشار دهید.</p> <p>۶. پس از اتمام برنامه در صورت تمایل به برشته نمودن می توانید ۲ الی ۴ دقیقه از گریل (GR-1) استفاده نمایید.</p>				


غذا	وزن	ظروف	دماي غذا	دستور العمل
Pc 10	۱	طرف مایکروویو (کاسه شیشه ای) بر روی سه پایه کوتاه برروی سینی فلزی	اتاق	<b>مواد لازم</b> ۴ فنجان آب جوش ۳ عدد لیمو امانی ۵۰۰ گرم گوشت بی استخوان گوساله، خرد شده در اندازه ۲ سانتیمتری ۱ عدد پیاز داغ ۲ قاشق غذاخوری روغن ۴ قاشق غذاخوری رب لپه پخته شده ۱ قاشق چایخوری زرد چوبه ۱ قاشق چایخوری دارچین ۱ قاشق غذاخوری آب زعفران سبب زمینی سرخ کرده نمک به مقدار دلخواه
				<p>۱. فنجان آب جوش و لیمو امانی را داخل ظرف شیشه ای ریخته و ۱ تا ۲ ساعت صبر کنید.</p> <p>۲. گوشت، پیاز داغ و روغن را به آن اضافه کرده و خوب هم بزنید.</p> <p>۳. برای تبخر کامل درب را نگذارید. ظرف را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. منورا انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.</p> <p>۵. با ششین صدای بیپ، رب، لپه ها، زرد چوبه، دارچین، آب زعفران و باقیمانده آب جوش را اضافه کرده و خوب هم بزنید (دقیقت کنید که گوشت ها کامل داخل آب باشند). سر ظرف را با سلفون پیو شانید و در آن چند سوراخ ایجاد کنید. برای ادامه پخت دکمه start را فشار دهید.</p> <p>۶. پیش از پایان پخت، نمک را بیفزایید.</p> <p>۷. با سبب زمینی سرخ کرده تزئین کنید.</p> <p><b>سبب زمینی سرخ کرده</b>          ۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم سبب زمینی          ۱ قاشق غذاخوری روغن</p> <p>راهنمای سرخ کردن و خشک کردن- سبب زمینی (Fd2) را دنبال کنید. (صفحه ۴۹-۵۱)</p> <p><b>لپه پخته</b>          ۱۵۰ گرم لپه          ۱ فنجان آب جوش          نمک به مقدار دلخواه</p> <p>۱. مدت ۱ تا ۲ ساعت لپه ها را در آب خیس کنید.</p> <p>۲. لپه ها، آب جوش و نمک را داخل ظرف مایکروویو ریخته و درب آن را بگذارید. (بهتر است ظرف گود باشد)</p> <p>۳. ظرف را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید. مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه با توان ۶۰۰ وات مایکروویو طبخ کنید.</p>

دستورالعمل	دماه غذا	ظروف	وزن	غذا
<p>مواد لازم</p> <p>۹ ورق لازانيا</p> <p>۵۰۰ گرم سس اسپاکتی</p> <p>۶۰۰ گرم سس پنیر</p> <p>۳۰۰ گرم پنیر موزارلا رنده شده</p> <p>۳۰ گرم پنیر پارمسان رنده شده</p>	اتاق	<p>ظرف کیک <math>17 \times 26</math> سانتیمتری</p> <p>بر روی سه پایه کوتاه</p> <p>بر روی سینی فلزی</p>	۱	<p>لازانيا</p> <p>Pc 11</p>
<p>۱. مطابق دستورالعمل مندرج بر روی قوطی ورق لازانيا، آنها را طبخ و آبکشی کنید.</p> <p>۲. گرم سس اسپاکتی را در ظرف کیک <math>17 \times 26</math> سانتیمتری پخش کنید.</p> <p>۳. سه ورق لازانيا، ۳۰۰ گرم سس پنیر، ۱۲۵ گرم سس اسپاکتی و ۱۰۰ گرم پنیر موزارلا را در یک لایه بچینید. لایه را تکرار کنید.</p> <p>۴. در آخر ورقه های لازانیای باقیمانده، ۱۲۵ گرم سس اسپاکتی را قرار داده و ۱۰۰ گرم پنیر موزارلا و ۳۰ گرم پنیر پارمسان بر روی آنها بپاشید.</p> <p>۵. غذا را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۶. منو را انتخاب و دکمه start را فشار دهید.</p> <p>۷. پس از پخت، آن را از فر درآورده و مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید.</p> <p>* سس پنیر</p> <p>۶۰ گرم کره</p> <p>۵۰ گرم آرد همه منظوره</p> <p>نوك انگشت جوز</p> <p>۵۰۰ میلی لیتر شیر</p> <p>۲۰ گرم پنیر پارمسان رنده شده</p> <p>کره را در ظرف سس آب کنید. آرد و جوز را اضافه کرده و هم بزنید تا خمیر شود.</p> <p>به تدریج شیر را افزوده و هم بزنید تا سس جوشیده و سفت شود. حرارت را کم کرده و پنیر پارمسان را بیفزایید. هم بزنید تا پنیر کاملاً آب شود.</p>				


غذا	وزن	ظروف	دماي غذا	دستورالعمل
کشك بادمجان	۱	ظرف مایکروویو (کاسه شیشه ای) بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	اتاق	<b>مواد لازم</b> بادمجان سرخ کرده ۱ فنجان آب ۵ قاشق غذاخوری روغن ۳ قاشق غذاخوری سیر داغ ۲۰ گرم پیاز داغ ۳ قاشق غذاخوری نعناع داغ ۱۰۰ گرم پودر گرد و ۵ قاشق غذاخوری کشک <p>۱. با هم زن برقی بادمجان ها را له کنید.  ۲. تمامی مواد را در ظرف بزرگ مخلوط کرده و هم بزنید.  ۳. ظرف را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.  ۴. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.  ۵ پس از پایان پخت غذا را هم زده و سرو نمایید.</p>
				<b>بامجان سرخ کرده</b> ۴ عدد بادمجان ۲ قاشق غذاخوری روغن <p>راهنمای سرخ کردن و خشک کردن - بادمجان (Fd3) را دنبال کنید (صفحه ۴۹-۵۱)</p>
				<b>نحوه سرخ کردن سیر و نعناع خشک</b> ۲ قاشق غذاخوری سیر ۳ قاشق غذاخوری نعناع خشک ۴ قاشق غذاخوری روغن <p>۱. سیرها را خرد کنید، نعناع خشک و روغن را در ظرف مایکروویو به آن بیفزایید.  ۲. ظرف را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار داده و با توان ۹۰۰ وات مایکروویو مدت ۲ تا ۳ دقیقه حرارت دهید.</p>

# بخار پز


در نمونه زیر به شما نحوه طبخ ۶۰۰ گرم ماهی درسته را نشان خواهیم داد.



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




دکمه **Persian Cook/Steam Cook** را دو بار فشار دهید (▲).



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "St 7" نمایان شود.

برای تایید نوع غذا دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "0.60 kg" نمایان شود.

دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.

هنگام پخت با چرخاندن گردونه کنترل زمان پخت را می توانید افزایش یا کاهش دهید.

با این قابلیت شما می توانید غذاها را با بخار طبخ کنید.

اطخار:

۱. هنگام درآوردن بخارپز از فر از دستکش استفاده کنید چرا که داغ است.

۲. پس از طبخ از قرار دادن ظرف بخارپز بر روی میز شیشه ای یا سطوح پلاستیک خودداری کنید. همواره از زیر بشقابی یا سینه استفاده کنید.

۳. هنگام استفاده از ظرف بخارپز، حداقل ۲۰۰ میلی لیتر آب داخل آن بروزیزد. اگر کمتر باشد امکان نیم پز شدن غذا یا آتش سوزی و خرابی وجود دارد.

۴. هنگام جابجایی بخارپز دارای آب مراقب باشید.

۵. هنگام استفاده از ظرف بخارپز، در پوش آن و ظرف آب باید درست قرار گیرند. بدون قرار دادن در پوش بخارپز یا ظرف آب امکان انفجار تخم مرغ ها یا بلوط وجود دارد.

۶. هرگز ظرف بخارپز متفرقه را در فر قرار ندهید چرا که امکان آتش سوزی یا خرابی وجود دارد.


## راهنمای پخارپز

دستور العمل	دماهی غذا	ظرفوف	وزن	غذا	
<p>۱. سبزی ها را پاک کرده و به قطعات یکسان خرد کنید.</p> <p>۲. ۲۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز برشیزد. صفحه بخارپز را ببروی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه ببروی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه و ببروی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صیر کنید.</p> <p>- هویج های کوچک، بروکلی، گل کلم، کدوی سبز، استفناج</p>	اتاق	کاسه بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم	سبزیجات (خرد شده)	St 1
<p>۱. سبزی ها را تمیز کنید و به ۴ قسمت تقسیم کنید.</p> <p>۲. ۲۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز برشیزد. صفحه بخارپز را ببروی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه ببروی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه و ببروی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صیر کنید.</p> <p>- کلم، سبب زمینی</p>	اتاق	کاسه بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم	سبزیجات (تکه های بزرگ)	St 2
<p>۱. سبزی ها را تمیز کرده و به اندازه دلخواه خرد کنید.</p> <p>۲. ۲۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز برشیزد. صفحه بخارپز را ببروی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه ببروی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه و ببروی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صیر کنید.</p>	اتاق	کاسه بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم	لوبیا سبز	St 3
<p>۱. سبزی ها را تمیز کرده و به اندازه ۲ تا ۵ سانتیمتری خرد کنید.</p> <p>۲. ۲۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز برشیزد. صفحه بخارپز را ببروی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه ببروی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه و ببروی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صیر کنید.</p>	اتاق	کاسه بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم	کرفس	St 4

دستورالعمل	دماي غذا	ظروف	وزن	غذا
<p>۱. ران ها را تمیز کرده و مطابق دلخواه ادویه بزنید.</p> <p>۲. ۲۰۰ میلی لیتر آب داخل ظرف بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را روی سینی بخار بگذارید.</p> <p>غذای آماده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز بگذارید.</p> <p>۳. ظرف بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه قرار داده و آن را بر روی سینی فلزی بگذارید.</p> <p>۴. پس از مشاهده بخار، مدت ۱ تا ۲ دقیقه صبر کرده و سپس از فر درآورید.</p>	یخچال	دروپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم	ران مرغ St 5
<p>۱. میگو ها را تمیز کرده و مطابق دلخواه ادویه بزنید.</p> <p>۲. ۲۰۰ میلی لیتر آب داخل ظرف بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را روی سینی بخار بگذارید.</p> <p>غذای آماده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز بگذارید.</p> <p>۳. ظرف بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه قرار داده و آن را بر روی سینی فلزی بگذارید.</p> <p>۴. پس از مشاهده بخار، مدت ۱ تا ۲ دقیقه صبر کرده و سپس از فر درآورید.</p>	یخچال	دروپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۱۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم	میگو St 6
<p>همانند بالا.</p> <p>(طول کمتر از ۲۵ سانتیمتر و ضخامت ۳ سانتیمتر)</p>	یخچال	دروپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۶۰۰ گرم	ماهی درسته St 7
<p>همانند بالا.</p> <p>(ضخامت کمتر ۲/۵ سانتیمتر)</p>	یخچال	دروپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۶۰۰ گرم	فیله ماهی St 8
<p>همانند بالا.</p>	یخچال	دروپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	۶۰۰ گرم	سینه مرغ St 9


غذا	وزن	ظروف	دماي غذا	دستور العمل
St 10	٢ تا ٩ عدد	درپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	یخچال	۱. ۲۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی داخل ظرف بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را روی ظرف بخارپز قرار دهید. تخم مرغ ها بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. درپوش بخارپز را پگذارید. ۲. ظرف بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه قرار داده و آن را روی سینی فلزی قرار دهید. ۳. پس از مشاهده بخار، ۱ دقیقه صبر کرده و سپس از فر درآورید.
St 11	١٠٠ تا ٣٠٠ گرم	درپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	یخچال	۱. ۲۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی داخل ظرف بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را روی ظرف بخارپز قرار دهید. پارچه کتان یا حوله کاغذی در صفحه بخارپز قرار دهید. ۲. غذای آماده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. درپوش بخارپز را قرار دهید. ۳. ظرف بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه قرار داده و آن را روی سینی فلزی قرار دهید. ۴. پس از مشاهده بخار، ۱ دقیقه صبر کرده و سپس از فر درآورید.
St 12	١٠٠ تا ٦٠٠ گرم	درپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	یخچال	۱. ۲۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی داخل ظرف بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را روی ظرف بخارپز قرار دهید. غذای آماده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. درپوش بخارپز را قرار دهید. ۲. ظرف بخارپز را در مرکز سه پایه کوتاه قرار داده و آن را روی سینی فلزی قرار دهید. ۳. پس از مشاهده بخار، ۱ دقیقه صبر کرده و سپس از فر درآورید.

< بخارپز+سه پایه کوتاه+سینی فلزی >




# پخت فست فود (غذای آماده)


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور ۲۰۰ گرم همبرگر (FF2) را با استفاده از این عملکرد طبخ کنید.



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




دکمه **Fast Food/Fry & Dry** را یک بار فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "FF2" نمایان شود.

برای تایید نوع غذا دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "0.20 kg" نمایان شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.

هنگام پخت با چرخاندن گردونه کنترل زمان پخت را می توانید افزایش یا کاهش دهید.

## راهنمای فست فود


دستورالعمل	دهمای غذا	ظروف	وزن	غذا
<b>مواد لازم</b> <b>خلال سیب زمینی منجمد</b> ۱. سیب زمینی های منجمد را بر روی سینی سرخ کن پخت کنید. ۲. برای نتیجه بهتر در یک لایه پخت کنید. ۳. سینی سرخ کن را روی سه پایه بلند آن را روی سینی فلزی بگذارید. ۴. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.	منجمد	سینی سرخ کن بر روی سه پایه بلند بر روی سینی فلزی	۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم	خلال سیب زمینی FF 1
<b>مواد لازم</b> ۱۰۰ تا ۴۰۰ گرم گوشت چرخ کرده نمک و فلفل به میزان دلخواه	یخچال	سینی سرخ کن بر روی سه پایه بلند بر روی سینی فلزی	۱۰۰ تا ۴۰۰ گرم	همبرگر FF 2

غذا	وزن	ظروف	دماي غذا	دستورالعمل
پيتزا FF 3	۵۰۰ تا ۲۰۰ گرم	سینی فلزی	اتاق	<p>برای ۴۰۰ گرم پيتزا</p> <p>مواد لازم خير:</p> <p>۱۲۰ گرم آرد نان همه منظوره</p> <p>۱ قاشق چایخوری مایه خمير</p> <p>۱/۳ قاشق چاخوری نمک</p> <p>۱ قاشق چایخوری شکر</p> <p>۷۰ ميلي ليتر آب گرم</p> <p>۱ قاشق چایخوری روغن زيتون فوق بكر</p> <p>مقدار بسيار کمی روغن زيتون برای لایه روبي</p> <p>* می توانيد از خمير آماده استفاده کنيد.</p> <p>برای روی پيتزا:</p> <p>۳ قاشق گذاخوري گوجه فرنگي خرد شده</p> <p>۳۰ گرم سوسیس خرد شده</p> <p>۱/۲ پیاز خرد شده</p> <p>۲ قارچ تازه خرد شده</p> <p>۱/۲ فلفل تازه</p> <p>۱۰۰ گرم پنیر موزارلا رنده شده</p> <p>۱. تمامی مواد خمير را در يك ظرف بزرگ مخلوط کنيد.</p> <p>۲. با همنز برقي خمير را هم بنيند تا نرم و ارجاعی شود.</p> <p>۳. خمير را در سینی فلزی چرب پهن کنيد. خمير باید نازک باشد.</p> <p>۴. سس پيتزا را بريزيد. مواد روی پيتزا و پنیر را بريزيد.</p> <p>۵. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهيد.</p> <p>* دستور فوق يك پيشنهاد بوده و شما می توانيد هر نوع پيتزاي را به سليقه خود آماده کرده و با توجه به وزن آن، در دستگاه طبخ نمایيد.</p>


غذا	وزن	ظروف	دماي غذا	دستورالعمل
کالباس	۱	درپوش بخارپز صفحه بخارپز ظرف بخارپز سه پایه کوتاه سینی فلزی	اتاق	<b>مواد لازم (نوع خانگی)</b> ۱ کیلوگرم مرغ (بی استخوان) ۲ عدد حبه سیر ۳ قاشق غذاخوری آرد سفید ۱/۲ قاشق چایخوری فلفل سیاه ۱ قاشق چایخوری نمک ۱/۳ قاشق غذاخوری دارچین ۱/۵ قاشق چایخوری زنجبیل ۱/۲ قاشق چایخوری هل ۱/۸ قاشق چایخوری جوز ۱/۲ قاشق چایخوری آویشن ۳ عدد زرده تخمر مرغ ۲ قاشق غذاخوری روغن  ۱. گوشت مرغ را همراه با سیر ۳ بار چرخ کنید. ۲. آرد سفید به داخل ظرف الک کنید و چاشنی به آن افزوده و خوب هم بزنید. ۳. آن را دوباره الک کرده و به گوشت جوجه اضافه کنید. ۴. زرده ها را افزوده و هم بزنید. روغن را اضافه کرده و خمیر را دوباره هم بزنید. ۵. خمیر را روی پلاستیک مربعی شکل پهن کنید. برای زیبا شدن کالباس هنگام برش، می توانید تکه های قارچ یا هویج پخته شده را روی خمیر بپاشید (ضخامت خمیر بکتر از نیم سانتیمتر باشد) ۶. خمیر را از سلفون جدا کرده و لوله کنید. سلفون را دور آن به شکل پوسته آب نبات بپیچید. ۷. ۴۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی به داخل بخارپز ببریزید. صفحه بخارپز را روی بخارپز قرار دهید. غذا را روی صفحه بخارپز و به صورت یک لایه بگذاردید. درپوش بخارپز را بگذارید. ۸. ظرف بخار پز را در مرکز سه پایه کوتاه قرار داده و آن را بر روی سینی فلزی بگذارید. ۹. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید. ۱۰. پس از مشاهده بخار، ۵ دقیقه صبر کرده و سپس رول کالباس را از فر درآورید.

# سرخ کردن و خشک کردن


در نمونه زیر به شما نحوه طبخ ۲۰۰ گرم سیب زمینی (Fd2) را با این عملکرد نشان خواهیم داد.



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




دکمه **Fast Food/Fry & Dry** را دو بار فشار دهید.



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Fd2" نمایان شود.

برای تایید نوع غذا دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "0.20 kg" نمایان شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.

هنگام پخت با چرخاندن گردونه کنترل زمان پخت را می توانید افزایش یا کاهش دهید.

## راهنمای سرخ کردن و خشک کردن


دستور العمل				مواد لازم	دماهی غذا	ظروف	وزن	غذا	
پیاز ۳۰۰ گرم	گرم ۲۰۰	گرم ۱۰۰	پیاز خرد شده	اتاق	سینی سرخ کن بر روی سه پایه بلند بر روی سینی فلزی	۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم	پیاز	Fd 1	
۲/۵ قاشق غذاخوری	۲ قاشق غذاخوری	۲ قاشق غذاخوری (مایع)	روغن						
نمک	به میزان دلخواه								
۱. پیاز خرد شده را به طور یکنواخت بر روی سینی سرخ کن پخت کرده و روغن بریزید.									
۲. سینی را بر روی سه پایه بلند و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.									
۳. منو را انتخاب و دکمه start را فشار دهید.									
۴. با شنیدن صدای بیب آن را هم زده و برای ادامه پخت دکمه start را فشار دهید.									
۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم سبب زمینی	۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم سبب زمینی	۱ قاشق غذاخوری روغن	مواد لازم	اتاق	سینی سرخ کن بر روی سه پایه بلند بر روی سینی فلزی	۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم	سبب زمینی	Fd 2	
۱. سبب زمینی ها را شسته و آب آنها را بگیرید.									
۲. پوست سبب زمینی ها را کنده و آن را نازک برش دهید.									
۳. سبب زمینی ها را به طور یکنواخت در سینی سرخ کن پخت کرده و روغن بریزید.									
۴. سینی سرخ کن را بر روی سه پایه بلند و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.									
۵. منو را انتخاب و دکمه start را فشار دهید.									
۴	۳	۲	بادمجان	مواد لازم	اتاق	سینی سرخ کن بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	۲ تا ۴ عدد	بادمجان	Fd 3
۴ قاشق غذاخوری	۲ قашق غذاخوری	۲ قاشق غذاخوری (مایع)	روغن						
نمک	به میزان دلخواه								
۱. بادمجان ها را شسته و آب آنها را بگیرید.									
۲. آنها را پوست کنده و برش دهید. بر روی آنها نمک پاشیده و ۵ دقیقه صبر کنید.									
۳. بادمجان ها را یکنواخت در سینی سرخ کن پخت کرده و روغن بریزید.									
۴. سینی سرخ کن را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.									
۵. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.									

## راهنمای سرخ کردن و خشک کردن

دستور العمل	دماهی غذا	ظروف	وزن	غذا
<b>مواد لازم</b> ۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم کرفس ۲ قاشق غذاخوری روغن ۱. کرفس ها را شسته و آب آنها را بگیرید. ۲. برگها را جدا کرده و خود کرفس را به قطعات ۳ سانتیمتری برش دهید. ۳. کرفس ها را یکنواخت در سینی فلزی ریخته و روغن بریزید. ۴. سینی سرخ کن را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید. ۵. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.	اتفاق	سینی سرخ کن بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم	کرفس Fd 4
<b>مواد لازم</b> ۴ گرم شوید ۱. شوید ها را شسته و آب آنها را بگیرید. ۲. شوید ها را در سینی سرخ کن ریخته و بر روی سه پایه کوتاه قرار دهید و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید. ۳. منو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید.	اتفاق	سینی سرخ کن بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	۱	شوید Fd 5

# یخ زدایی خودکار

دما و حجم غذا متقاوت است ما توصیه می کنیم که پیش از اقدام به پخت غذا را بررسی کنید. توجه خاصی به مقاصل بزرگ گوشت و مرغ داشته باشید، برخی غذاها نباید پیش از طبع به طور کامل از حالت انجماد خارج شوند. به عنوان مثال ماهی به سرعت سرخ می شود بنابراین بهتر است که در هنگام پخت کمی حالت انجماد داشته باشد. برنامه پنیر برای یخ زدایی تکه های کوچک هستند. بدین منظور باید زمانی را صرف انتظار برای شل شدن مرکز کنید. در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور  $\frac{1}{4}$  کیلوگرم جوجه منجمد را یخ زدایی کنید.



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.


غذایی را که می خواهید یخ زدایی کنید، ابتدا وزن نمایید. مطمئن شوید که هرگونه تسمه فلزی پاروکش را در آورده اید سپس غذا را داخل ظرف مایکروویو و بر روی سینی فلزی گذاشته و در فر را بینید.



دکمه **Sensor Cook/Auto Defrost** را دوبار فشار دهید (\*\*).  
گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "dEF2" نمایان شود.



برای تایید نوع غذا دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.  
وزن غذای منجمدی را که می خواهید یخ زدایی کنید وارد نمایید.  
گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "1.4 kg" برای وزن غذای منجمد نشان داده شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.

در طول عمل یخ زدایی فر صدای بیب می کند، که در این مرحله باید در فر را باز کرده و غذا را برگردانید و پخش کنید. تا از آب شدن یخ مطمئن شوید. هر قسمتی را که شل شده است برداشته یا بپوشانید تا با سرعت کمتری شل شود. پس از چک کردن، در فر را ببندید و دکمه **START/Q-START** را برای ادامه یخ زدایی فشار دهید.  
دستگاه فر عمل یخ زدایی را قطع نمی کند (حتی زمانی که صدای بیب شنیده می شود) مگر آنکه در باز شود.

فرشما دارای ۴ نوع یخ زدایی برای گوشت، طیور، ماهی و نان است  
که هر کدام دارای دسته بندیهای مختلفی از نظر توان می باشند.




## راهنمای یخ زدایی

- \* غذایی که باید یخ زدایی شود، می باشد در ظرف مخصوص مایکروویو ریخته شود و سپس ظرف به صورت رو باز برروی سینی فلزی قرار گیرد.
- \* در صورت نیاز تکه های کوچک گوشت یا مرغ را با کاغذ آلومینیوم پوشانید. این عمل باعث می شود که قسمت های نازک در هنگام یخ زدایی گرم نشوند. مراقب باشید تا فویل با دیواره های فر در تماس نباشد.
- \* تا حد امکان مواردی نظیر گوشت چرخ کرده، گوشت های تکه ای، سوسیس و غیره را جدا کنید. پس از شنیدن صدای بیپ غذا را برگردانید. به یخ زدایی قسمت های باقیمانده ادامه دهید. صبر کنید تا کاملاً همه قسمت های یخ زدایی شوند.
- \* به عنوان مثال مفاصل گوشت و جوجه تنوری حداقل پیش از پخت باید ۱ ساعت در هوای آزاد بمانند.


نوع	وزن غذا	ظروف	غذا
گوشت (dEF1)	۱/۰ تا ۴ کیلوگرم	ظرف مایکروویو ( بشقاب تخت ) سه پایه، سینی فلزی	گوشت چرخ کرده، استیک فیله، تکه های گوشت برای تاس کباب، استیک، گوشت بریانی، بریانی فیله، گوشت برگ، کباب لوله ای، سوسیس، کلت ( ۲ سانتی متر)، گوشت بره، پس از شنیدن صدای بیپ غذا را برگردانید. پس از یخ زدایی مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید.
مرغ (dEF2)			جوげ جوجه تنوری، ران، سینه، کباب سینه ترکی (کمتر از ۲ کیلوگرم) پس از شنیدن صدای بیپ غذا را برگردانید. پس از یخ زدایی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه صبر کنید.
ماهی (dEF3)			فیله، استیک، ماهی درسته، خوراک دریابی پس از شنیدن صدای بیپ غذا را برگردانید. پس از یخ زدایی مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید.
نان (dEF4)	۱/۰ تا نیم کیلوگرم	حوله کاغذی یا بشقاب، سه پایه کوتاه، سینی فلزی	برش های نان، کلوچه، باگت، غیره

# پخت با حسگر


در مثال زیر به شما نشان می دهیم که چگونه سبزیجات تازه را با این عملکرد طبخ کنید.




دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.



دکمه **Sensor Cook/Auto Defrost** را یک بار فشار دهید ().



گردونه کنترل را فشار دهید تا عبارت "Sc 4" نمایان شود.



دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.



این عملکرد، با توجه به میزان غذا، زمان پخت را به طور خودکار تنظیم می کند.




## راهنمای پخت با حسگر



غذا	وزن	ظرف	دماهی غذا	دستور العمل
Sc 1	۱-۴ فنجان (۲۰۰ تا ۸۰۰ گرم)	ظرف مایکروویو بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	اتاق	غذا را در ظرف مناسب مایکروویو قرار دهید. با پلاستیک پوشانده و چند سوراخ ایجاد کنید. ظرف را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید. متو را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید. پس از پخت، هم زده و مدت ۳ دقیقه صبر کنید.
Sc 2	۱-۴ فنجان (۲۵۰ گرم تا ۱ کیلو گرم)	ظرف مایکروویو بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	یخچالی	غذا را در ظرف مناسب مایکروویو قرار دهید. با پلاستیک پوشانده و چند سوراخ ایجاد کنید. ظرف را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید. متو را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید. پس از پخت، هم زده و مدت ۳ دقیقه صبر کنید.
Sc 3	۱-۴ عدد سبیب زمینی	سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	اتاق	سبیب زمینی های متوسط را انتخاب کنید. (هر کدام ۲۲۰-۱۸۰ گرم) آنه را شسته و خشک کنید. با چنگال سبیب زمینی ها را سوراخ کنید. سبیب زمینی ها را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید. متو و وزن را انتخاب کرده و دکمه start را فشار دهید. پس از پخت، آنها را با فویل پوشانده و ۵ دقیقه صبر کنید.
Sc 4	۱-۴ فنجان	ظرف مایکروویو بر روی سه پایه کوتاه بر روی سینی فلزی	اتاق	مطابق دلخواه آنها را آماده کنید، شیشهته و آب آنها را بگیرید. غذا را در ظرف مایکروویو قرار دهید. با توجه به مواد، مقداری آب بیفزایید. (۲-۱ فنجان: ۲ قاشق غذاخوری، ۳-۴ فنجان: ۴ قاشق غذاخوری) با پلاستیک پوشانده و چند سوراخ ایجاد کنید. ظرف را بر روی سه پایه کوتاه و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید. متو را انتخاب کرده، دکمه start را فشار دهید. پس از پخت، آن را هم زده و ۳ دقیقه صبر کنید.

# پخت بیشتر یا کمتر

در مثال ذیر به شما نشان می دهیم که چگونه برنامه ای از پیش تعیین شده آشپزی ایرانی را برای زمان پخت کوتاهتر یا طولانی تر تغییر دهد.



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




برنامه **PERSIAN COOK** را انتخاب کنید.

\* به راهنمای آشپزی ایرانی مراجعه شود.

وزن غذا را انتخاب کنید.

دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.



گردوبه کنترل را بچرخانید.

زمان پخت افزایش یا کاهش می یابد.


چنانچه متوجه شدید که در هنگام استفاده از برنامه آشپزی ایرانی غذایتان بیش از پخته یا هنوز نیخته است می توانید با چرخاندن گردوبه کنترل زمان پخت را کاهش یا افزایش دهید.

با چرخاندن گردوبه کنترل در هر زمانی می توانید زمان پخت را افزایش دهید. (به جز حالت یخ زدایی)

زمان پخت	افزایش یا کاهش زمان
۰ تا ۳ دقیقه	۱۰ ثانیه
۳ تا ۲۰ دقیقه	۳۰ ثانیه
۲۰ تا ۳۰ دقیقه	۱ دقیقه
۳۰ تا ۹۰ دقیقه	۵ دقیقه

# تمیز کردن آسان

در مثال زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور بوی فر را از بین ببرید.




دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.



برای انتخاب EZ CLEAN (✉↑) گردونه عملکرد را بچرخانید.

برای تایید EZ CLEAN دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

فر دارای عملکرد ویژه ای برای از بین بردن بوی فر است.




دکمه **START/Q-START** را فشار دهید.

(شمارش معکوس زمان به طور خودکار آغاز می شود)


شما می توانید بدون قرار دادن غذا در فر از عملکرد EZ CLEAN استفاده کنید.

# نصب و پخت با جوجه گردان

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور ۱ کیلوگرم مرغ درسته را طبخ کنید (Pc 7).




دکمه STOP/CLEAR را فشار دهید.



دکمه Persian Cook/Steam Cook را یک بار فشار دهید (AUTO).

جوچه را به صورت عمودی در سینخ





گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Pc 7" نمایان شود.

مطابق شکل زیر رانها، بال ها و تنہ


برای تایید نوع غذا دکمه Enter/Clock را فشار دهید.

مرغ را پیش از طبخ با نخ پنبه ای



58

غذا را به سینخ  
پکشید.




جوچه گردان قرار ندهید. (همانند شکل)




بیندید.

# نصب و پخت با جوچه گردان




نگهدارنده جوچه گردان

میله صفحه سمت چپ را در نگهدارنده جوچه گردان قرار دهید.



شافت موتور

میله صفحه سمت راست را به شفت موتور وصل کنید.



## تیزی کردن جوچه گردان و سینی فلزی

برای تیزی کردن جوچه گردان و سینی فلزی زمانی که عمل پخت تمام شد، جوچه گردان را از غذا جدا نمایید. به هنگام دست زدن به جوچه گردان، سینی فلزی و مواد غذایی بسیار مراقب باشید زیرا خیلی داغ هستند.

به هنگام پخت میله جوچه گردان و سینی فلزی به مواد غذایی آلوده می شوند.

سينی فلزی و جوچه گردان را با یک پارچه نرم و آب گرم مخلوط با صابون تمیز کنید. چنانچه لکه ها پاک نشد، مدت کمی لوازم را در آب گرم مخلوط با صابون نگهارید. از سیم ظرفشویی مخصوص فلزات استفاده نکنید. زیرا سطح وسایل مخدوش می شود.



## دکمه START/Q-START را فشار دهید.

بعد از اینکه زمان پخت به اتمام رسید میله جوچه گردان را از دو طرف با دستگیره گرفته سمت چپ را کمی به سمت بالا کشیده و سپس آن را از سمت راست خارج نمایید.


- ۱- از پخت با جوچه گردان برای سرخ کردن گوشت و مرغ استفاده می شود. بدون اینکه نیاز باشد غذا را بچرخانید تمام سطح غذا سرخ می شود.
- ۲- از پخت اتوماتیک می توان در حالت های سرخ کردن، کانوکشن (فر) و پخت سریع خودکار استفاده نمود.
- ۳- از میله جوچه گردان تنها به هنگام پخت با جوچه گردان استفاده نمایید. پس از اتمام کار میله را خارج کرده و در کنار لوازم جانی دیگر آن را نگهدارید.

### احتیاط

- ۱- هرگز از سینی فلزی و جوچه گردان بدون غذا استفاده نکنید زیرا این کار باعث صدمه به دستگاه می شود.
- ۲- پس از اتمام پخت، سینی فلزی بسیار داغ است.
- ۳- توصیه می شود که هر بار بعد از پخت داخل دستگاه را تمیز کنید. زیرا روغن به جا مانده در دستگاه ممکن است دود کرده و آتش بگیرد.




سینی فلزی




دستگیره

# نصب و پخت با جوجه گردان


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور ۰/۸ کیلوگرم کباب برگ را طبخ کنید (Pc 4).



دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید.




دکمه **Persian Cook/Steam Cook** را یک بار فشار دهید (AUTO).



گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "Pc 4" نمایان شود.


برای تایید نوع غذا دکمه **Enter/Clock** را فشار دهید.

گردونه کنترل را بچرخانید تا عبارت "0.80 kg" نمایان شود.




غذا را به سینه  
بکشید.

# نصب و پخت با جوچه گردان



نگهدارنده جوچه گردان

میله صفحه سمت چپ را در نگهدارنده جوچه گردان قرار دهید.



شفت موتور

میله صفحه سمت راست را به شفت موتور وصل کنید.





## تیزی کردن جوچه گردان و سینی فلزی


برای تیزی کردن جوچه گردان و سینی فلزی زمانی که عمل پخت تمام شد، جوچه گردان را از غذا جدا نمایید. به هنگام دست زدن به جوچه گردان، سینی فلزی و مواد غذایی بسیار مراقب باشید زیرا خیلی داغ هستند.

به هنگام پخت میله جوچه گردان و سینی فلزی به مواد غذایی آلوده می شوند.

سينی فلزی و جوچه گردان را با یک پارچه نرم و آب گرم مخلوط با صابون تمیز کنید. چنانچه لکه ها پاک نشد، مدت کمی لوازم را در آب گرم مخلوط با صابون نگهارید. از سیم ظرفشویی مخصوص فلزات استفاده نکنید. زیرا سطح وسایل مخدوش می شود.



سینی فلزی



دستکیگره



بعد از اینکه زمان پخت به اتمام رسید میله جوچه گردان را از دو طرف با دستکیگره گرفته سمت چپ را کمی به سمت بالا کشیده و سپس آن را از سمت راست خارج نمایید.

- ۱- از پخت با جوچه گردان برای سرخ کردن گوشت و مرغ استفاده می شود. بدون اینکه نیاز باشد غذا را بچرخانید تمام سطح غذا سرخ می شود.
- ۲- از پخت اتوماتیک می توان در حالت های سرخ کردن، کانوکشن (فر) و پخت سریع خودکار استفاده نمود.
- ۳- از میله جوچه گردان تنها به هنگام پخت با جوچه گردان استفاده نمایید. پس از اتمام کار میله را خارج کرده و در کنار لوازم جانبی دیگر آن را نگهدارید.

### احتیاط

- ۱- هرگز از سینی فلزی و جوچه گردان بدون غذا استفاده نکنید زیرا این کار باعث صدمه به دستکاه می شود.
- ۲- پس از اتمام پخت، سینی فلزی بسیار داغ است.
- ۳- توصیه می شود که هر بار بعد از پخت داخل دستکاه را تمیز کنید. زیرا روغن به جا مانده در دستکاه ممکن است دود کرده و آتش بگیرد.



# سرهم کردن جوچه گردان



میله های باربکیو را در صفحه‌ی سمت راست پیچ کنید.







میله باربکیو را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت پیچانده و وارد صفحه سمت راست نمایید.



صفحه سمت چپ را سرهم کنید.

هشدار  
جوچه گردان یک وسیله بازی نیست.  
آن را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

میله های باربکیو را به صفحه سمت چپ فشار دهید.



سوار کردن سیخها

دستگیره را روی  
جوچه گردان نصب کنید.

آن سمت از سیخها را که  
در تصویر به آن اشاره  
شده وارد صفحه سمت  
چپ نمایید.

طرف دیگر سیخ را وارد روزنه  
صفحه سمت چپ نمایید.

آن را در جهت عقربه‌های ساعت  
بچرخانید تا کاملاً ثابت شود.  
مرتبه این عمل را تکرار کنید تا  
جوچه گردان کاملاً سوار شود.

# ظرف مایکروویو

## کاغذی

بشقابهای کاغذی برای استفاده در مایکروویو راحت و این هستند به شرطی که زمان پخت کوتاه بوده و غذاهای کم چرب و کم آب در آن پخته شود. حolle های کاغذی نیز برای پیچیدن غذا و قرار دادن آنها بصورت لایی بین سینی ها و قتنی که غذای چربی مثل بیکن سرخ می شود، مناسبند. بطور کلی از کاغذهای رنگی استفاده نکنید. چون ممکن است رنگ بدنهن. بعضی از کاغذهای بازیافتی دارای ناخالصی هایی است که باعث ایجاد قوس یا آتش سوزی در مایکروویو می شوند.

## بسته های پخت پلاستیکی

اگر آنها مخصوص غذا باشند برای مایکروویو مناسبند. مطمئن باشید که در آن منفذ وجود دارد تا بخار خارج شود. هرگز از بسته های پلاستیکی عادی استفاده نکنید زیرا آب شده و خرابی به وجود می آورید.

## ظرفهای پلاستیکی مایکروویو

ظرفهای پلاستیکی مایکروویو در اندازه ها و شکل های مختلف مهیاست. اکثر افراد، از مواردی که آزمایش شده اند استفاده می کنند تا مواردی که تازه به بازار آمدند.

## ظرف سفالی، سرامیک یا سنگی

ظرفهایی از این نوع عموماً برای مایکروویو و فر مناسبند ولی حتما قبل از استفاده آزمایش کنید. (ظرف سفالی لب پریدگی یا ترک نداشته باشد)

## احتیاط

ظروفی که دارای مقادیر زیادی آهن یا سرب هستند، برای طبخ مناسب نیستند. بیش از استفاده از ظروف در مایکروویو، از مناسب بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.

## هرگز از ظرفهای فلزی یا دارای قسمتهای فلزی در مایکروویو استفاده نکنید.

امواج مایکروویو از فلز نمی گذرد. آنها از سطح ظرف برگشته و باعث ایجاد قوس می شوند. که پدیده ای شبیه به صاعقه است. اکثر ظرفهای مقاوم در برابر حرارت که غیر فلزی هستند برای استفاده در مایکروویو مناسبند. بعضی از آنها دارای موادی است که برای استفاده در مایکروویو نامناسبند. اگر در مورد ظرف بخصوصی شک دارید، راه ساده ای وجود دارد که می توانید بفهمید آن را می توان در فر استفاده کرد یا خیر. ظرف مورد نظر را با یک لیوان پر از آب در مایکروویو بگذارید. آن را به مدت ۱ دقیقه روی درجه HIG (بالا) حرارت دهید. اگر آب جوش آمد ولی ظرف آنقدر سرد بود که بتوان آن را با دست برداشت، ظرف را می توان برای مایکروویو استفاده کرد ولی اگر ظرف داغ شد ولی آب جوش نیامد، ظرف حرارت را جذب کرده و مناسب نیست. احتمالاً چیزهای زیادی در آشپزخانه وجود دارد که برای کار در مایکروویو مناسبند. فهرست زیر را بخوانید:

## ظرفهای غذا یا بشقاب

احتمالاً بسیاری از ظرفها برای مایکروویو مناسبند. اگر شک دارید به بروشور آن مراجعه کرده و یا امتحان مایکروویو را انجام دهید.

## ظرفهای شبیه ای

ظرفهای پیرکس نشکن در مایکروویو نیز استفاده می شوند. این ظرفها شامل همه انواع ظرفهای شبیه ای مخصوص فر است. از ظرفهای ظریف استفاده نکنید مثل گیلاس شراب یا لیوان زیرا با گرم شدن غذا متلاشی می شوند.

## ظرفهای ذخیره غذا از جنس پلاستیک

این ظرفها را می توان برای نگهداری غذایی که می خواهیم سریعاً گرم کنیم استفاده کنیم. آنها را نباید برای غذاهایی که گرم شدنشان وقت زیادی می کیرد استفاده کرد زیرا ظرف آب می شود.

# مشخصات غذا و پخت مایکروویو

توجه دقیق به همه چیز

دستورهای پختی که در کتاب آمده با دقت زیادی تنظیم شده اند اما موقتی شما در آماده کردن آنها بستگی به میزان توجه شما دارد. همیشه در حین پخت غذا مواظب آن باشید. فر مایکروویو شما مجهز به چراغ است و به طور اتوماتیک وقتی فروشن است جراج نیز روشن می شود تا بتوانید داخل را دیده و آماده شدن غذا را چک کنید. سستور العملهای داده شده در دستور پخت برای بهتر شدن غذا است و به عنوان حداقل مراحل پیشنهادی است. اگر غذا بخوبی نمی پزد. تدبیری را که فکر می کنید برای رفع مشکل مفید است، به کار گیرید.

عوامل را که در زمان پخت در مایکروویو اثر می گذارند.

عوامل زیادی بر پخت و زمان آن اثر می گذارد دمای ترکیبات استفاده شده در دستور العمل تهیه غذا نفاوت زیادی در زمان پخت ایجاد می کند. مثلاً یک که با کره بخ زده، شیر و تخم مرغ درست می شود دمای زیادی برای پختن مصرف می کند تا کیکی که با موادی درست می شود که در دمای اتاق قرار دارند.

تمام دستور العمل های این کتاب دارای زمان پخت است. به طور کلی متوجه خواهید شد که در زمان پخت کم، غذا پیشتره باقی مانده و گاهی می خواهید بنابر میل شخصی، غذا بیشتر از آنچه که تعیین شده پخته شود. فلسفه این کتاب این است که بهترین چیز در ارایه دستور العمل پخت این است که زمان پخت بصورت محتاطه داده شود. غذای بیش از حد پخته، خراب می شود در بعضی از دستورهای پخت بویژه آنهایی که برای نان کیک و کاسترد هستند توصیه می شود که غذا وقته کنی نپخته است از فر خارج شود. این کار اشتباہ نیست اگر آنها را از فر خارج می کنیم بپوشانیم و مدتی صبر کنیم در اثر گرمای حبس شده در ظرف غذا به آرامی به پخت ادامه می دهد. اگر غذا تا زمان پخت نهایی در فر بماند، لایه رویی بیش از حد پخته یا می سوزد باید در تخمین زمان پخت و مکث بعد از آن در مورد غذاهای مختلف، تجربه کسب کنید.

تراکم غذا

غذاهای سبک، منفذار مثل کیک و نان سریعتر از غذاهای سنگین و پر غلظت مثل کاسارول و گوشت بریان می پزند. باید در پخت غذاهای منفذ دار مراقب باشید که لبه های نان و یا غیره خشک و سفت نشوند.

ارتفاع غذا

قسمت بالایی غذای بلند پخته گوشت بریان سریعتر از قسمت پایینی می پزد. بنابراین بهتر است غذا را در حین پخت مرتبا بچرخانیم.

## میزان رطوبت غذا

از انجا که گرمای تولید شده از مایکروویو رطوبت را تبخیر می کند، غذاهای نسبتاً خشک مثل گوشتهای بریان و بعضی از سبزیجات را باید قبل از پخت کمی آب زد یا آنها را پوشاند تا رطوبت خود را حفظ کنند.

**مقدار استخوان و چربی غذا**  
استخوان حرارت را انتقال داده و چربی سریعتر از گوشت می پزد در هنگام پخت غذاهای چرب یا استخواندار برای جلوگیری از پخت غیر یکنواخت و پخت بیش از حد، دقت لازم را داشته باشید.

## مقدار غذا

تعداد امواج مایکروویو در فر شما بدون توجه به میزان پختن غذا ثابت می ماند بنابراین هر چه غذای بشتری در فر قرار دهد، زمان پخت طولانی تر می شود. بیار داشته باشید که وقتی دستور العمل پخت را به میزان نصف کاهش می دهید، زمان پخت را نیز حداقل به یک سوم تقسیل دهد.

## شكل غذا

امواج ماکرو تنها ۲ سانتی متر در غذا رخنه می کند. بخش داخلی غذاهای ضخیم با ورود گرمای داخل آن، پخته می شود. بدترین شکل ممکن برای غذایی که در مایکروویو پخته می شود، بیش از این است که به شکل مکعب ضخیم باشد قبل از این که مرک آن خن گرم شود لبه های آن می سوزد. غذاهای گرد یا حلقه ای شکل معمولاً بهترین نحو در فر می پزند.

پوشاندن غذا باعث می شود که گرمای و بخار در آن جلس شوند که باعث پخت سریعتر غذا می شوند. روکش یا حفاظ مخصوص مایکروویو در حالی که یک گوشه آن برگشته استفاده کنید تا از سوخته شدن غذا جلوگیری کنند.

## قهوة ای شدن یا سرخ شدن

گوشتهای و مرغهایی که پاچده دیقیه یا بیشتر پخته یا بیشتر پخته می شوند با روغن خودشان کمی قهوه ای رنگ می شوند غذاهایی که کمتر پخته می شوند را می توان با استفاده از سس قهوه ای مثل سس ورسستر شایر یا باربکوی قهوه ای رنگ و دلپذیر تر نمود. مقدار کمی از این سس ها طعم یا دستور اولیه را تغییر نمی دهد.

## پوشاندن با کاغذ ضد چربی

این کاغذها تا حد زیادی به جلوگیری از پریدن غذا کم کرده و گرمای داخل آن را نیز حفظ می کند. از انجا که از روکش آن شل تر است سرعت پخت تندتر شده و روی آن کمی خشک می شود. مرتب سازی و جا دادن غذاهایی مثل سبیب ذمیتی پخت، کیک های کوچک اگر با فاصله در فر جا داده شوند حرارت بهتری به آنها می خورد بنابراین هرگز غذاها را روی هم نچینید.

# مشخصه های غذا و پخت با مایکروویو

## تمیز کردن فر مایکروویو

### ۱- تمیز کردن داخل فر

غذاهایی که درین پخت می پرند دیواره فر و بین در و بدنه آن را کثیف می کنند. بهترین کار این است که با دستمال مرطوب فوراً آن را پاک کنید. این ذرات انرژی مایکروویو را جذب کرده و زمان پخت را افزایش می دهدن. با استفاده از دستمال مرطوب بین در و چهار چوب آن را پاک کنید. لازم است این محوطه را پاک کنید تا در خوبی بسته شود. لکه های چربی را با پارچه آغشته به صابون پاک کرده بعد با حوله خیس پاک و خشک کنید. از پاک کننده های قوی و شوینده های زبر استفاده نکنید.

سینی شیشه ای را به طور دستی یا در ماشین ظرفشویی بشویید.

### ۲- تمیز کردن خارج فر

سطح خارجی را با آب و صابون پاک کرده و پس از دستمال نم با حوله کاغذی خشک کنید. به منظور جلوگیری از صدمه دیدن قسمتهای عملیاتی داخل فر، آب نباید وارد آن شود. برای تمیز کردن صفحه کلید، در را باز نگه دارید تا دستگاه روشن نشود و با دستمال مرطوب و خشک آن را تمیز کنید. بعد از پاک کردن دکمه STOP/CLEAR را فشار دهید.

۳ اگر داخل یا اطراف در فر بخار جمع شده، آن را با دستمال نرم پاک کنید. این اتفاق ممکن است در حین کار کردن مایکروویو در شرایط رطوبت بالا رخ دهد و دلیل خرابی دستگاه نیست.

۴ در و درزهای آن باید تمیز باشند. فقط از آب گرم و صابون استفاده کنید و سپس با دستمال مرطوب پاک کنید. از مواد زبر نظیر پودر پاک کننده، سیم ظرفشویی یا پد پلاستیکی استفاده نکنید.

۵ از بخار شوی استفاده نکنید.

هم زدن بکی از مهمترین روشهای در پخت با مایکروویو است در پخت معمولی غذا را به خاطر قاطی شدن هم می زندن اما در مایکروویو غذا را به خاطر پخت کردن و توزیع مجدد گرم و حرارت هم می زندن همیشه از طرف خارج به طرف مرکز هم بزنید زیرا لایه خارجی اول گرم می شود.

### چرخاندن

غذاهای بزرگ و بلند مثل گوشتها بریان و مرغ درسته را باید در ظرف بچرخانید تا قسمت بالا و پایین به طور یکسان سرخ شوند بهتر است مرغ را تکه تکه کرده و در فر گذاشت. قسمتهای ضخیم تر را به طرف بالا قرار دهید. از آنجا که امواج مایکروویو جذب قسمت خارجی غذا می شود. به این ترتیب این قسمتها از آنچه بیشتری دریافت نموده و غذا به طور یکنواخت می پزد.

### پوشاندن

می توان قسمتهای گوشه و لبه غذاهای مکعبی شکل را با فویل آلومینیومی پوشاند تا بیش از حد نپزد. هرگز از فویل زیاد استفاده نکرده و از اینمی آن اطمینان حاصل کنید تا در فر ایجاد قوس الکتریکی نکند.

### بالاتر گذاشتن غذا

غذاهای ضخیم یا غلیظ را می توان از سطح بالاتر آورده تا امواج به قسمت داخلی مرکز آن نفوذ نکند. سوراخ کردن

مواد دارای غشاء و پوسته را باید با چنگال سوراخ کرد تا در فر نترکند. چنین

غذاهایی شامل تخم مرغ (که باید آن را شکست)، صدف و کل سبزیجات و میوه جات است.

امتحان کردن غذا برای پخت

غذا در مایکروویو سریع پخته می شود و باید آن را مرتباً چک کرد. بعضی از غذاها را در مایکروویو به حال خود می گذارند تا کاملاً پخته شوند. اما اکثر غذاها مثل گوشت ها و مرغ ها را کمی نمی پز از فر خارج کرده و بعد از چند دقیقه مکث برای ادامه پخت در خارج از فر، آن را مصرف می کنند. در طول زمان مکث خارج از فر دمای داخلی غذا بین ۵ تا ۱۵ درجه فارنهایت است.

### زمان مکث

غذاها را اغلب ۳ تا ۱۰ دقیقه بعد از خارج کردن از فر نگه می دارند. در طول این مدت غذا را معمولاً می پوشانند تا دمای خود را حفظ کند مگر این که باید ته آن خشک شود (مثال بعضی از کیکها و بیسکویت ها) این مدت مکث به غذا امکان می دهد کار پخت خود را تمام کرده و همچنین چاشنی در غذا محفوظ بماند.

# پرسش و پاسخ

س- آیا امکان دارد در مایکروویو پاپ کورن درست کرد؟

ج- بله، اما باید از یکی از دو روش زیر استفاده کرد.

۱- ظرفهای پاپ کورن که به طور خاص برای مایکروویو طراحی شده اند.

۲- بسته بندیهای دارای پاپ کورن برای مایکروویو که دارای زمان و مقدار انرژی لازم برای محصول هستند.

دقیقاً از دستور العمل داده شده برای پاپ کورن استفاده کنید، تا زمان تکمیل کار در فر را باز نکنید. اگر پاپ کورن بعد از زمان پیشنهادی درست نشده بود، دیگر پخت را ادامه ندهید. پخت بیشتر ممکن است باعث آتش‌گرفتن ذرت‌ها شود.

## احتیاط

هرگز از ظرف کاغذی تیره استفاده نکرده و سعی نکنید دانه‌های باقی مانده را برداشته کنید.

س- چرا فر من با سرعتی که کتاب شما ارایه داده غذا را نمی‌پزد؟

ج- کتاب راهنمای ادویه‌باره بخواست تا مطمئن شوید از دستورالعمل‌های آن دقیقاً پیروی کرده اید و ببینید چه چیزی باعث این اختلاف زمان می‌شود.

کتاب راهنمای تنظیم دما پیشنهادی هستند که برای پیشگیری از پخت بیش از حد ارائه شده اند مشکلات رایج مربوط به این فر در کتاب درج شده است. تقاضت در اندازه، شکل و وزن به زمان بیشتری نیاز دارد.

در کنار دستورالعمل‌های ارائه شده از تجربیات خودتان استفاده کنید درست همانند آشپزی معمولی.

س- وقتی چراغ فر روشن نمی‌شود علت چیست؟

ج- ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. لامپ سوخته یا در بسته نشده باشد.

س- آیا انرژی مایکروویو از صفحه شیشه‌ای جلوی آن می‌گذرد؟

ج- سوراخ‌ها و پورت‌هایی برای عبور نور تعبیه شده اما انرژی مایکروویو از آن نمی‌گذرد.

س- چرا با زدن هر دکمه روی صفحه کلید صدای بیپ می‌شنویم؟

ج- این صدا برای اطمینان از درست وارد شدن دستور است.

س- اگر مایکروویو را خالی، روشن کنیم خراب می‌شود؟

ج- بله هرگز آن را بدون سیمی شیشه‌ای خالی روشن نکنید.

س- چرا بعضی اوقات تخم مرغ‌ها می‌ترکند؟

ج- در هنگام پختن و سرخ کردن تخم مرغ ممکن است زردی به خاطر جمع شدن بخار داخل آن بترکد. برای جلوگیری از آن قبل از پختن با چنگال زرده را سوراخ کنید. هرگز تخم مرغ را با پوسٹ داخل فر نگذارید.

س- چرا زمان مکث بعد از تمام شدن زمان پخت مایکروویو توصیه می‌شود؟

ج- بعد از تمام شدن زمان پخت، غذا در طول زمان مکث به پختن ادامه می‌دهد این زمان، پخت را در تمام غذا یکنواخت می‌کند. میزان این زمان به غلظت غذا بستگی دارد.

# مشخصات فنی

## مشخصات فنی

MS97BCR / MS97TCR / MS97WCR	
230 V~ 50 Hz	برق ورودی
900 W (IEC60705 rating standard)	خروجی
2450 MHz	فرکانس مایکروویو
527 mm(W) X 395 mm(H) X 469 mm(D)	ابعاد بیرونی
1650 watt	مایکروویو
max. 1600 watt	گریل
max. 2350 watt	صرف برق
2300 watt	ترکیبی
	کانوکشن

- فرکانس مایکروویو:  $50 \pm 50$  مگاهرتز (گروه ۲ / رده B)

\*\* دستگاه گروه ۲: گروه ۲ شامل تمام دستگاه های ISM RF است که در این دستگاه ها انرژی فرکانس رادیویی بین  $9$  کیلوهرتز تا  $400$  کیکا هرتز که به شکل تشعشع الکترو-مغناطیسی، اتصال القائی و یا ژرفیتی برای مقاصد خاص یا تجزیه تحلیل مورد استفاده قرار می کیرد، تولید می شود.

دستگاه های رده B دستگاه هایی هستند که برای مصارف خانگی مناسب هستند و این دستگاه ها به طور مستقیم به جریان شبکه برق ولتاژ پایین که برای مصارف خانگی تامین می شود، متصل می گردند.

- برای دانلود دفترچه راهنمای آدرس <http://www.lg.com/ir> مراجعه نمایید.

یادداشت

یادداشت

## فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدبیران

۸۴۷۳۳	اشتهارد
۰۲۱۸۴۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۸۸۶۰-۴۴۵۲۹۱۴۴ ۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۳۳۳۱۳۵۵-۴۳۳۲۲۹۰۶	الیگودرز
۷۲۲۴۹۹۵	املش
۳۲۳۱۹۸۹	امیدیه
۳۲۳۴۸۰۹۵-۳۲۳۴۵۰۰۱	امیرکلا
۳۲۲۲۱۱۶	انار
۴۲۲۸۱۲۴-۴۲۲۸۲۲۱ ۴۲۲۰۸۱۴-۴۲۲۵۵۷۲ ۴۲۲۲۸۷۸	اندیمشک
۳۳۳۳۴۴۴	اهر
۵۲۲۵۴۷۴	اهرم
۰۲۱۸۴۷۳۳	اهواز
۵۲۳۱۲۱۱	ایذه
۲۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر
۳۳۴۶۳۷۸-۳۳۳۸۴۷۳ ۳۳۶۴۷۳۰-۳۳۵۲۸۴۳	ایلام

۳۲۲۳۳۹۳۹-۳۲۲۴۹۰۶۶ ۳۲۲۲۱۰۱۵-۶ ۳۲۲۴۹۲۱۰-۳۲۲۵۸۲۴ ۳۳۳۶۸۸۴۱ - ۳۳۳۶۸۸۴۴.	اراک
۳۲۲۴۹۳۷۰-۳۲۲۴۵۵۸۱ ۳۲۲۴۵۱۴-۳۲۲۵۶۵۶ ۳۳۶۱۸۰۰۱-۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴-۶	اردبیل
۵۲۴۲۵۶۶-۵۴۲۴۳۵۵۵	ارdestan
۷۲۳۱۶۱۷-۷۲۳۰۷۸۲	ارdekân
۴۳۵۲۳۰۳۹	ارسنجان
۳۲۲۲۴۵۷۱-۳۳۸۵۰۵۸۴ ۳۲۷۷۵۹۹۱ ۳۲۲۲۰۲۵۰-۳۲۲۴۰۹۲۰. ۳۸۴۲۴۹۳-۳۸۴۲۱۷۰. ۳۳۴۵۵۶۰۵-۳۳۴۴۰۱۲۳	ارومیه
۵۳۲۲۷۱۸۲	استهبان
۳۳۲۲۴۲۸۶ ۳۳۲۲۵۱۸۴-۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۷۲۲۲۴۶۶۹	اسفراین
۵۲۲۷۸۶۷-۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۸۴۷۳۳	اسلامشهر

۴۴۳۷۹۱۲-۴۴۳۷۸۲۶ ۴۴۳۴۹۳۵-۴۴۳۴۹۴۰. ۴۴۲۱۲۰۵ ۴۴۳۱۲۸۸-۴۴۳۳۲۱۲ ۴۴۲۶۸۵۲-۴۴۴۴۴۰..	آبادان
۴۴۳۳۸۲۸۱-۴۴۳۴۸۲۸۱ ۴۴۳۴۴۴۸۸-۴۴۳۳۸۵۹۹	آباده
۶۲۲۳۶۷۹	آبدانان
۳۲۸۲۴۷۰۵-۳۲۸۲۶۸۷۵	آبیک
۳۴۲۲۲۸۸۲	آذر شهر
۳۵۷۳۹۳۷.	آزادشهر
۵۲۱۲۶۲۳-۵۲۶۳۴۵۲	آستارا
۴۲۲۴۳۹۱-۴۲۲۴۶۰۳	آستانه اشرفیه
۴۲۲۱۷۶۶-۴۲۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۴۵۲۸۷۲۰-۳۴۵۲۷۴۳۳	آق قلا
۲۲۲۱۹۰۷-۲۲۵۴۴۶۵ ۴۳۲۹۲۷۰۷-۸ ۴۴۲۲۳۳۶۸-۲۲۸۲۲۲۸ ۴۴۲۲۸۳۶۸	آمل
۶۸۲۳۶۱۷	ابرکوه
۳۵۲۷۷۷۱۱	ابهر

## فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۳۴۵۲۸۲۳۹-۳۴۵۲۴۸۰۶	بهشهر	۴۲۴۳۲۰۵-۳۲۲۶۱۳۵ ۴۲۴۵۹۲۸-۴۲۴۵۰۲۶	بندر ازولی	۰۲۱۸۴۷۳۳	بابل
۳۴۵۲۷۸۲۰-۳۴۵۲۷۸۱۷		۳۴۴۳۳۴۰۵-۳۴۴۳۱۳۷۸	بندر ترکمن	۳۵۲۵۳۸۸-۳۵۲۵۲۸۸	بابلسر
۳۴۵۶۳۳۸۷		۵۲۲۰۰۸	بندر جاسک	۰۲۵۴۷۳۳-۰۲۳۲۲۱۳۳	
۴۲۴۳۰۰۰	بیجار	۸۲۲۲۶۰۶	بندر دیر	۳۵۲۵۶۶۲۰-۰۵۲۲۵۶۹۳	
۲۲۳۴۵۷۷-۲۲۳۱۱۹۰	بیرجند	۲۲۳۷۶۷۸-۳۳۳۱۶۳۹	بندر عباس	۴۲۲۱۴۱۴-۴۲۲۴۰۰۱	باغملک
۴۴۴۵۸۳۷-۴۴۴۵۶۶۰		۳۳۵۰۹۹۷-۳۳۵۰۰۲		۴۲۲۴۴۴۰	بافت
۴۴۴۹۹۱۱		۲۲۴۴۷۰۲		۴۲۶۲۵۷۶	بانه
۴۴۴۲۵۱۵-۴۴۴۳۳۰۹		۳۳۳۱۵۴۶	بندر کنگ	۰۲۲۰۰۶۳-۰۲۲۰۰۶۴۱	جنورد
۳۶۷۹۵۵۲۹۰	بیضاء	۴۸۲۷۶۶۶-۴۸۲۲۸۹۵	بندر کیا شهر	۰۲۵۰۷۰۵-۰۲۲۹۹۴۱	
۳۲۸۲۵۰۰۱	بیله سوار	۳۲۲۰۰۵	بندر گناوه	۰۵۸۴۲۲۲۷۰۲۲	
۳۲۷۸۵۱۷۸-۳۲۷۸۶۱۸۹	پارس آباد مغان	۲۲۴۲۶۴۱	بندر لنگه	۰۲۲۱۸۴۴-۰۲۴۳۷۹۸	برازجان
۳۲۷۸۵۶۶۲-۳۲۷۷۰۰۱		۳۴۲۲۳۲۸۶-۳۴۲۲۲۲۹۱	بوئین زهرا	۰۷۲۰۰۲۸۱	بردسکن
۸۴۷۳۳	پاکدشت	۳۴۲۲۵۲۳۵		۰۴۶۲۸۶۷۸-۰۴۶۲۳۶۰۳	بروجرد
۳۲۲۲۱۱۸۹-۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر	۰۵۲۲۸۹۵-۰۵۴۱۱۱۰	بوشهر	۰۴۲۶۰۹۲۲-۰۴۲۶۲۷۹۰۶	
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر	۰۵۳۰۰۱۳		۰۴۲۲۴۱۹	بروجن
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاقستان	۰۵۴۱۷۵۷-۰۵۴۱۷۵۶		۰۳۲۲۶۶۶۲	بشر ویه
۴۲۲۰۳۰۳-۴۲۲۵۱۱۵	تالش	۰۶۲۴۳۸۵۳-۰۶۲۴۳۸۵۲	بوکان	۰۲۱۴۷۸۴	نم
۴۲۲۶۸۲۱-۰۴۲۲۱۹۹۹		۰۶۲۴۴۲۵۰-۰۳۳۱۵۰۱۰	بهبهان	۰۷۲۲۸۳۱۲-۰۷۲۳۰۲۴۰	بناب
۴۲۲۱۶۱۷-۰۴۲۲۱۴۵۴		۰۲۲۵۲۲۷		۰۳۷۷۴۲۸۲۰	
				۰۲۲۳۰۰۲۳	بندر امام

## فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۴۲۲۷۳۶۳	خواف
۵۷۷۷۵۱۰	خوانسار
۶۲۲۸۳۶۴	خورموج
۳۶۲۵۶۹۹۰-۳۶۲۵۲۲۹۰ ۳۶۴۴۴۵۰۸-۳۶۴۴۰۴۵۲	خوی
۵۳۵۴۴۵۶۲-۵۳۵۲۸۶۹۱	داراب
۵۷۲۲۴۸۱۲	داران
۵۲۴۳۶۱۵	دامغان
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانسفهان
۵۲۲۶۰۱۵	درگز
۵۲۲۷۶۹۲-۵۲۲۳۴۸۷	دره شهر
۲۲۲۷۲۹۶-۲۲۳۷۵۵۲ ۲۲۲۷۳۹۹-۲۲۳۰۱۴۵ ۲۲۴۲۲۰-۲۲۴۹۴۰	دزفول
۴۴۲۲۸۱۹۰-۴۴۲۲۶۸۷۸	دليجان
۸۴۷۳۳	دماوند
۴۳۲۲۹۸۳۱-۳۴۲۳۸۲۲۶	دورود
۴۲۲۱۰۸۷	دوگنبدان
۳۲۲۶۲۴۰	دهدشت

۴۴۶۶۹۲۷۳-۴۴۶۶۹۲۰۷	چمستان
۴۶۱۲۳۲۳۰-۴۶۱۲۷۶۹۲ ۴۶۱۲۹۱۹۲-۴۶۱۲۶۴۴۶	چهاران
۳۴۲۲۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۳۲۲۳۵۶۹۱-۳۲۲۳۵۶۹۰ ۳۳۳۱۹۰۳۷-۳۳۳۰۲۷۵۲ ۳۳۳۰۷۵۶۷	خرم آباد
۳۲۲۳۹۴۲-۳۲۲۱۴۵۳۱ ۳۲۴۱۷۱۳-۳۲۴۱۷۱۰	
۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بيد
۳۵۵۲۳۷۳۵-۳۵۵۲۷۰۰	خرمدره
۴۲۲۵۰۰۸-۴۲۲۸۲۲۲-۴۲۲۶۳۳۲ ۴۲۰۰۳۸۲	خرمشهر
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسروشهر
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۷۷۲۳۲۵۲	خليل آباد
۴۲۲۳۵۵۵-۴۲۲۲۸۹۹۰	خمام
۴۲۲۲۰۲۷۰-۴۲۲۲۳۹۰۱ ۴۶۲۲۴۴۱۰	خمين
۳۳۶۷۸۸۳۳	خميني شهر
۵۲۵۵۱۴۹۴-۵۲۶۲۳۴۹۵	خنج

۴۲۲۳۵۴۰-۴۲۳۰۷۹۶ ۴۲۳۰۵۶۹ ۴۲۳۲۹۰..	تايياد
۰۲۱۸۴۷۲۳	تبيريز
۲۲۲۴۲۱۱-۲۲۴۱۳۲۳-۲۲۲۷۷۹۱	تربيت جام
۲۲۲۳۴۷۱-۲۳۱۳۴۷۷-۲۲۲۳۴۷۷ ۲۲۳۴۳۷-۲۲۳۰۰۱	تربيت حيدريه
۴۵۵۲۴۳۰.	تكاب
۵۴۲۲۹۹۷۸-۵۴۲۲۵۳۸۲-۵۴۲۸۲۹۳۳ ۵۴۲۰۰۸۲۹-۵۴۲۳۷۳۲	تنكابن
۳۴۹۲۴۳۳۸	توبير كان
۸۴۷۳۳	تهران
۳۲۲۵۵۵۳	جاجرم
۶۲۲۲۵۱۲-۶۲۲۵۸۴۴	جوائز ود
۴۲۵۴۵۱۱-۴۲۵۴۵۵۷	جويبار
۵۴۲۶۲۷۵۷-۵۴۴۴۵۷۴۷	جهرم
۲۲۱۲۳۱۸-۲۳۱۶۶۳۱-۲۴۱۰۸۲۵	جيرفت
۵۲۲۲۷۷۵۲-۴۲۸۳۵۱۸-۲۲۲۰۶۰۱	چابهار
۵۲۲۴۱۷۵۸-۵۲۲۴۶۷۸۲ ۵۲۲۱۵۶۹۷-۸	جالوس

## فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیوان

۳۳۳۶۸۷۷-۴-۲۲۴۳۹۵۱ ۳۳۳۳۱۰۴-۲۲۳۸۵۱۴-۴۴۵۵۰۵۱	سمنان
۴۲۲۷۹۳۴	سنقر
۳۲۸۸۳۶۹-۲۲۴۴۷۰-۳۲۳۷۸۶۸ ۲۲۴۷۵۴۵ ۲۲۶۷۰۳۵-۲۲۸۱۳۳۸-۳۲۳۷۷۰۶	سنندج
۴۲۴۲۱۶۰۰-۴۲۴۵۴۹۴۱	سودکوه
۳۲۲۱۵۱۴	سیاهکل
۴۲۲۶۵۷۴۷-۲۲۲۱۶۹۸-۴۲۳۳۷۳۵	سیرجان
۳۲۲۰۰۶۸-۳۲۲۱۱۲۳	شادگان
۳۳۹۱۰۰-۳۳۹۱۲۰۰ ۳۳۳۴۷۱۷ ۲۲۲۱۹۶۵ ۲۲۲۸۳۸۷	شهریار
۴۶۳۲۲۱۱۳	شاهین دژ
۵۲۴۹۵۹ ۴۵۲۲۷۹۳۲ ۴۵۲۱۲۰۰-۷-۸	شاهین شهر
۴۲۴۲۰۲۰۲	شبستر
۷۸۲۵۰۹۰-۷۸۲۳۰۶۵ ۷۸۲۵۱۲۲	شفت

۵۲۲۳۱۸۲۱	زرين شهر
۳۳۵۵۸۶۲۹-۳۳۵۴۵۲۵۶ ۳۳۷۷۵۹۲۲ ۳۳۴۶۷۶۰۸	زنجان
۳۲۲۴۰۸۸۲-۳۳۲۴۹۶۷۴ ۳۳۳۶۴۳۴۱۰ ۳۳۳۶۵۲۵-۳۳۲۱۳۰۴۸ ۳۳۱۱۵۴۵۰-۳۳۱۱۱۵۹۹	ساری
۴۲۲۲۸۴۸۲-۴۲۲۲۹۷۸۶ ۴۲۲۲۰۹۰۰-۴۲۲۲۴۶۵۴	ساوه
۲۲۲۵۸۵۵-۲۲۲۸۹۶۰ ۲۲۳۸۳۴۸-۲۲۲۹۵۶۰	سیزوار
۴۳۲۲۳۲۹۷۵-۴۳۲۲۴۴۹۹	سراب
۴۲۲۴۶۱۰	سرابله
۵۲۵۴۱۹۸	سرavan
۲۲۲۱۴۰۶-۲۲۲۳۹۴۰	سرپل ذهاب
۴۴۸۸۶۲۵۲	سرخورد
۵۲۲۳۵۹۲-۵۲۲۱۱۱-۵۲۳۹۵۱۶	سرخس
۳۲۲۳۸۸۱-۳۲۲۳۸۸۲	سقز
۳۵۲۴۳۷۵۸	سلماس

۷۲۲۶۹۹۰	دهران
۵۵۲۵۹۹۵۸-۵۵۲۵۷۴۹۰	رامسر
۲۲۳۹۲۵۸-۲۲۰۰۴۱۵-۲۲۳۸۴۶۲	رامهرمز
۸۴۷۳۳	رباط کریم
۶۳۷۳۴۲۴-۶۳۷۳۳۵۳	رسنم آباد روبار
۰۲۱۸۴۷۳۳	رشت
۴۶۰۰۹۴۴-۴۶۲۴۶۶۶-۴۶۲۳۲۷۷	رضوانشهر
۳۲۲۲۵۵۹-۴۲۲۶۳۷۵ ۵۲۲۰۰۹۵۹-۸۲۲۷۱۷۰-۸۲۲۶۱۷۰ ۵۲۲۸۴۶۹	رفستان
۶۵۲۳۲۹۲	روانسر
۴۲۲۷۰۵۲-۶۴۲۲۵۷۹۷	رودان
۶۲۲۲۹۹۸	رودبار
۶۲۲۷۸۴۴-۶۲۲۳۴۵۰-۶۲۲۲۵۶۵ ۶۲۲۳۳۱۳	رودرس
۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۲۲۲۵۹۱۹	زابل
۳۲۶۳۷۲۹-۳۲۱۹۶۴۴-۳۲۲۱۲۹۳ ۳۲۶۳۷۳۹	Zahedan
۴۲۳۶۴۷۹	زرند

## فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۷۲۲۴۵۵۷-۷۲۲۴۵۵۷ ۷۲۲۰۳۱۰	فونم	۳۲۲۷۰۷۷ ۳۲۲۴۲۳۱ ۳۲۲۴۷۷۰-۳۲۳۰۸۸۲-۳	صومعه سرا	۵۲۱۴۷۱۵ ۵۲۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۴۳۶۱۲۸۹	فهرج	۴۲۲۸۵۵۱-۳	طبس	۶۲۲۰۸۱۱ ۶۲۴۲۸۰۰	شوستر
۳۸۷۲۸۲۸۲ ۳۸۷۳۶۵۶۵-۳۸۷۳۲۱۸۳	فیروز آباد	۵۴۶۲۵۲۵۰ ۵۴۶۲۶۶۱۵	عباس آباد	۴۲۲۲۸۵۱ ۴۲۲۱۰۸	شهر بابک
۴۲۰۴۷۷۰۶ ۴۲۲۳۷۴۳۷ ۲۲۲۰۹۹۵ ۲۲۴۷۷۲۹ ۴۲۰۷۷۷۲۹	قائم شهر	۳۷۶۲۹۹۴۹-۳۷۶۲۳۸۱۵ ۳۴۲۲۱۱۵۶ ۳۵۲۳۰۰۳-۳۵۲۳۰۰۴	عجبشیر علی آباد کتوول	۸۴۷۳۳ ۳۴۵۷۳۵۹۰	شهر قدس شهرستانک
۵۲۲۱۰۸۴	قابن	۴۶۲۳۳۱۱	عنبرآباد	۵۳۲۲۴۲۱۰-۵۳۲۲۵۱۳۳ ۵۳۴۵۴۳۸۴ ۵۳۲۲۴۸۶۹-۵۳۲۲۰۶۱۹	شهرضا
۸۴۷۳۳	قرچک ورامین	۷۲۲۰۹۵۰	فارسان	۲۲۲۶۴۷۷-۲۲۲۲۵۵۵ ۳۳۳۹۰۴۲	شهر کرد
۵۳۷۳۹۸۴-۵۲۲۶۴۵۴ ۵۲۲۸۴۵۱	قروه	۸۲۲۶۲۱۷	فاروج	۶۵۲۵۵۲۲۲-۳	شهریار
۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضیاء الدین	۳۸۷۵۷۶۰-۳۸۷۵۲۱۴۲	فرابند	۰۲۱۸۴۷۳۳	شیراز
۲۲۲۸۵۶۰ ۳۳۲۲۸۷۴۳ ۲۲۲۳۱۸۳ ۳۳۲۲۲۸۴۶ ۳۳۳۲۱۱۴۲-۳۳۳۳۵۶۴۶	قرزین	۸۴۷۳۳	فردیس	۶۲۲۸۲۳۰ ۶۲۲۷۸۵۴ ۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۵۲۲۶۶۱۱ ۵۲۵۹۰۴۸	قسم	۳۵۶۶۳۷۰-۷-۳۵۶۶۸۲۱۵ ۳۵۶۵۱۴۵۱-۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار	۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
		۵۳۳۵۸۴۶۲ ۵۳۳۶۰۱۰	فسا	۳۲۲۷۰۳۲	صحنه
		۵۲۶۳۷۸۳۳-۵۲۶۲۳۶۱۱	فولاد شهر		

## فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۲۶۴۳۰۷	کوهدهشت
۳۲۶۳۸۱۰	
۵۲۲۶۵۱۱	کهوج
۴۴۶۲۶۷۶-۴۴۵۱۸۱۱	کیش
۲۲۴۷۰۷۳	
۲۲۴۶۶۶۷	گچساران
۴۴۶۴۵۵۶	
۳۲۲۶۱۴۲۰-۳۲۲۶۱۴۱۰	گرگان
۳۲۲۴۳۶۸۰۲	
۳۲۲۴۹۵۰۹	
۳۲۲۴۹۷۹۵	
۴۴۲۱۸۸۸	گرمسار
۴۴۲۵۷۶۷	
۳۲۵۳۹۹۰	گرمد
۳۲۶۴۲۶۱-۳۲۶۴۱۸۶۴	گرمی
۵۷۴۲۸۱۸۳	گلپایگان
۵۷۴۵۰۰۰۳	
۳۴۶۶۵۷۸۵	گلوگاه
۳۴۶۶۲۷۹۳	
۳۴۶۶۲۱۲۲	گمشان
۷۲۲۸۳۸۶	گناباد
۷۲۵۱۷۶۲-۷۲۵۱۸۶۲	

۳۲۷۵۵۵۴	کردکوی
۳۴۳۴۶۴۷۱	
۷۷۲۵۰۶-۷۷۲۳۴۶۲	کرمان
۲۲۲۱۱۲۶	
۲۴۴۹۴۲۰	
۲۵۲۱۸۴۶	
۷۷۴۰۳۴۶	
۸۳۵۶۳۷۵-۸۳۵۷۳۱۶	کرمانشاه
۷۲۳۶۱۹۴-۷۲۲۵۶۲۷	
۸۲۲۸۳۸۴-۸۲۴۳۳۴۳	
۷۲۲۷۱۰۳	
۸۲۱۶۴۶۸-۸۲۱۲۲۴۰	
۶۵۸۲۹۲۲	کلاچای
۶۵۸۵۰۶۶	
۵۲۶۲۳۶۱۰	کلاردشت
۵۲۶۲۰۰۵۵	
۳۵۴۴۱۱۱۴	کلاله
۳۵۴۴۸۲۱۴	
۳۴۷۰۷۸۷۵-۳۴۷۱۳۷۲۳	کمالشهر
۲۲۲۸۲۵۴	کنگاور
۲۲۲۴۴۰۳	
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه

۷۲۰۸۷۰۳	
۶۶۱۳۸۶۰-۶۶۱۵۰۵۷	
۳۶۶۱۹۵۹۷	
۳۶۶۲۷۸۸۲-۳۶۶۰۱۴۸۰	
۳۲۹۲۶۰۰۴	
۳۷۶۳۴۳۴	
۲۲۲۱۸۷۵	قوچان
۲۲۴۳۵۱۵	
۵۴۵۲۲۹۳۶	قیرو-کارزین
۴۲۲۳۸۴۸۴-۴۲۲۴۱۳۵۳	کازرون
۴۲۲۲۵۲۶۳	
۴۲۲۰۱۴-۴۲۲۳۷۹۵۴	کاشان
۵۵۳۲۰۰۰۲	
۵۴۴۶۷۵۰۰-۵۴۴۴۳۰۰۰	
۸۱۲۲۷۷۷	کاشمر
۸۲۲۴۵۰۰	
۳۵۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۵۲۲۶۸۰۳	
۳۵۲۲۲۸۰۵-۳۵۲۲۶۹۹۶	کبودرآهنگ
۳۲۲۲۵۸۲۱-۳۲۲۲۳۴۴۲	کرج
۳۳۵۲۷۵۳-۳۳۵۲۱۳۲۲	
۴۴۷۱۸۰۷-۴۴۳۵۶۶۷	
۸۴۷۳۳	

## فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

۲۳۳۳۶۲۱-۵-۴۵۲۶۷۶۰۴ ۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب	۴۳۲۲۸۹۵۷-۳۲۲۵۷۹۹-۳۲۳۲۶۹۰	محلات	۳۳۲۲۳۵۶۰۰ ۳۳۲۲۳۹۵۱۰ ۳۵۲۳۰۰۳-۴۵۲۳۰۰۴ ۲۲۲۶۶۳۹	گنبد کاووس
۲۳۳۳۶۲۱-۵-۴۵۲۶۷۶۰۴ ۴۵۲۴۸۰۵۰	میانه	۴۳۲۲۲۶۶۲-۳۲۵۷۷۲۳۷ ۳۳۶۶۷۰۶۵-۳۳۶۶۷۰۷۵	محمدیه	۵۲۴۵۱۳۷۵-۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷-۸	لار
۷۷۲۳۸۵۰-۷۷۳۰۹۱۳	میبد	۴۴۷۴۶۰۸۳-۷۷۴۵۴۴۶-۴۴۷۴۲۹۸۶	محمود آباد	۵۲۷۲۳۹۸۵-۵۲۷۲۴۰۵۴	لامرد
۲۲۸۳۰۷۴	میتاب	۳۷۲۲۸۵۷۷-۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۲۲۴۹۹۴-۳۷۲۳۹۴۴۱	مراغه	۲۲۳۹۴۰۱-۲۲۲۸۲۴۵ ۲۲۲۷۷۴۹۷-۲۲۲۷۷۲۶ ۳۳۲۲۶۹-۳۲۲۵۳۰۹	لاهیجان
۳۵۲۲۹۷۲۰-۳۵۲۲۸۸۷۷ ۳۵۲۲۱۶۷۶	مینودشت	۴۲۲۶۳۰۱۳-۴۲۲۲۱۲۲۳	مرند	۴۶۲۲۶۵۱	لشت نشاء
۴۶۲۵۱۳۷۷-۴۶۲۵۷۸۸	نانیز	۴۳۲۲۳۱۲۹۹ ۴۲۲۲۳۱۳۰۲-۴۲۲۲۰۳۵۲	مرودشت	۵۲۴۴۲۳۶-۵۲۲۳۴۴۶ ۵۲۵۳۷۷۹-۵۲۲۲۲۸۴	لنگرود
۴۲۶۲۸۷۶۰-۴۲۶۴۵۶۵۸ ۴۲۶۲۷۸۳۲-۴۲۶۲۳۵۹۲	نجف آباد	۳۲۴۷۷۱۷-۳۲۲۱۹۴۸	مریوان	۶۴۲۲۰۷۷ ۶۴۲۱۲۲۲	لوشان
۴۲۴۳۲۷۸	نظر	۲۲۲۳۳۰۰-۲۲۲۹۵۶۷	مسجد سلیمان	۴۸۲۴۹۵۶	ماسال
۴۵۳۵۶۸۴۸	نظر آباد	۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر	۳۴۷۲۴۲۰-۳۴۷۲۵۷۲۲-۴	نکاء
۳۵۶۲۶۴۴۱-۳۵۶۲۸۰۹۵ ۳۵۶۲۱۳۳۲-۶۲۶۰۶۳۵-۶۲۶۰۶۳۴ ۳۵۶۲۴۲۵۵	نقده	۰۲۱۸۴۷۳۳	مشهد	۳۲۲۲۳۸۱۰-۳۲۲۲۱۲۱۰ ۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۰۲۱۸۴۷۳۳	نور	۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان	۳۴۷۲۴۵۹۰۰-۳۴۷۲۴۹۳۱۵-۳۴۷۲۴۲۶۲۲	ماکو
۴۲۲۴۲۴۳۹-۴۲۵۲۳۷۸۷	نور آباد ممسنی	۲۲۲۵۱۴۵	مهاباد	۲۲۴۰۰۱۶ ۲۳۴۹۹۴۵-۲۳۴۶۰۹۷ ۲۳۴۲۴۴۵-۲۳۵۹۵۷۴	ماهشهر
۵۲۳۳۱۴۶۶-۵۲۲۳۶۲۲۱ ۵۲۳۳۷۱۱۷ ۵۲۳۳۴۰۸۰-۵۲۲۳۲۲۶	نوشهر	۴۲۲۲۰۵۹۴-۴۲۲۲۱۱۷۸		۵۲۴۱۶۰۳۰-۵۲۴۱۵۰۰	مبارکه

## فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنر

۷۶۳۲۱۴۸-۷۶۲۳۸۶ ۷۶۲۳۱۲۸-۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم	۳۳۲۲۴۶۰۷ ۳۳۲۲۱۵۸۸-۳۳۲۲۰۷۰۴	نهاوند
۴۲۰۴۲۵۹۶	هادی شهر	۶۲۲۱۹۶۱ ۶۲۲۲۵۷۰	نهیندان
۸۴۷۳۳	هشتگرد	۵۳۸۲۴۶۴۸ ۵۳۸۳۹۱۴۲-۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز
۳۲۲۴۵۲۵	هفتگل	۳۳۳۴۰۹۰-۳۳۳۹۹۵۰ ۳۳۳۰۳۰۰-۳۳۳۰۴۰۰ ۲۲۴۲۹۵۰-۲۲۴۴۹۵۰	نیشابور
۸۲۶۲۵۲۹-۸۲۶۵۸۲۹ ۳۴۴۲۵۲۱۸-۳۴۴۲۴۹۰۱-۳۴۵۶۲۶۷۶ ۳۸۳۵۲۵۹۰-۳۸۲۵۱۱۸۸	همدان	۸۴۷۳۳	ورامین
۲۲۳۰۶۲۱-۳۳۳۹۶۹۹	یاسوج	۷۶۳۲۱۴۸-۷۶۲۳۸۶ ۷۶۲۳۱۲۸-۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم
۸۲۸۹۰۷۵-۶۲۴۸۷۱۱-۷۲۴۹۹۱۴ ۶۲۳۰۴۳۰	بزد		

**مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)**

**خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳**

